P

CASSIOPEIA

CASSIOPEIA E-55
ハードウェア取扱説明書
保証書別添

本機には「ハードウェア取扱説明書」(本書)と「パームサイズPCユーザーズガイド」が付属しています。まず本書からお読みください。
ご使用の前に「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。
本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO

J

Microsoft, Windows, Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは米国Intel Corporationの登録商標または商標です。

コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの商標です。

その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスBの情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機は日本専用機で、海外での使用は考慮されておりません。したがって、海外での使用はお薦めできません。国によっては、持ち込み禁止になったり使用禁止になることが考えられます。

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書は、お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

絵表示の例

⃠ 記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。

● 記号は「しなければならないこと」を意味しています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

健康上の安全に関するご注意

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 疲れた状態で、連続して長時間にわたるご使用は、健康上好ましくありませんので、避けてください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 長時間操作をするときは、適度に休憩してください。目安として1時間ごとに10分から15分の小休止をとってください。

使用上の安全に関するご注意

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常な状態にご注意ください

- 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜き電池を外して、お買い上げの販売店または、カシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

水、異物はさけてください

- 万一異物(金属片、水、液体)が製品内部に入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜き、電池を取り外して、お買い上げの販売店または、カシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

本機を落とさないでください

- 万一、本機を落としたり、強い衝撃を与え、本機を破壊した場合は、電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜き、電池を外して、お買い上げの販売店または、カシオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

分解しないでください

- 本機を分解・改造しないでください。火災・けがの原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

メモリ保護

- 本機に記憶させた内容は、パソコン等に常に記憶させ、本機とは別に控えを残してください。電池消耗などにより、記憶内容が変化したり、消えることがあります。また、本機の故障、修理などのときに記憶内容が失われます。

設置場所について

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。

不安定な場所に置かないでください

- ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

電池のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 電池は、充電や分解・ショートの恐れのあることはしないでください。また、ハンダ付けや加熱したり、火の中や水の中へ投入したりしないでください。
- 本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意願います。
- 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の破壊や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
  - 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れてください。
  - 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
  - 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
  - 長時間使用しないときは、本体から電池を取り外しておいてください。
  - 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

ACアダプタ使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 指定された電源電圧(日本国内では交流１００Ｖ)以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破壊したりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱しないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 万一電源コードが傷ついたら(芯線の露出，断線など)、お買い上げの販売店または、カシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプタは必ず専用の物をお使いください。専用以外のACアダプタを使用すると、火災・けがの原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 電源コードをストーブ等の熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ACアダプタをコンセントから抜くときは、必ずACアダプタを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- 旅行などで長期間本機をご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 製品本体を移動させる場合は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 本機をパソコンに接続してデータを転送し、パソコン内蔵の記憶装置（ハードディスクなど）や外部記憶装置（フロッピーディスクなど）にデータを保存することができます。また、コンパクトフラッシュカードにデータを保存することもできます。特に重要なデータは複数の記憶装置に保存することをおすすめします。
- 故障、修理、電池消耗等に起因するデータの消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。特に重要なデータは複数の記憶装置に保存することをおすすめします。

  なお、当社はいかなる理由においても本機の記憶内容の保護ならびに損害についての責任は一切負いません。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 市場ニーズの変化に応じて仕様・周辺機器等は随時変更されるものであり、本書の内容と合致しない部分が発生することがあります。

ご使用上の注意

本機は精密機器です。使いかたを誤ったり乱暴に扱うと、データが正常に保存できなくなったり故障することがあります。次の注意をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。

● 電池が消耗した状態で使い続けないでください。
データが消えたり変化することがあります。電池が消耗したら、すぐに電池を交換してください。



● 消耗した電池を入れたまま、長時間放置しないでください。
電池が液もれすることがあります。液もれは本機の故障・破損の原因になることがあります。



● 次のような条件でご使用ください。
- 温度0℃～40℃
- 結露しないこと

上記の範囲外で使用すると故障の原因となります。

● 次のような場所での使用は避けてください。
本機の故障・破損の原因になります。
- 静電気が発生しやすいところ
- 極端に高温または低温のところ
- 湿度の高いところ
- 急激な温度変化が起こるところ
- ほこりの多いところ

● 本機の上には重いものをのせないようにしてください。

● 本機を分解しないでください。（故障の原因になります。）

● コネクタやスロットなどに異物を入れたり差し込まないでください。

● 本機に飲み物や水などをこぼさないでください。

● タッチスクリーンやリセットボタンは、必ず専用のスタイラス（ペン）で操作してください。

● スタイラス（ペン）以外でのタッチスクリーン操作はお避けください。タッチスクリーンがキズついたり、動作上の障害が発生することがあります。

● 本機の清掃に、シンナー、ベンジンや化粧品などの揮発性の薬剤を使わないでください。本機が汚れたときは、乾いた布か中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。

● バックライトやコンパクトフラッシュカードを頻繁にご使用になると、電池寿命は所定の時間よりも短くなります。

● 持ち運ぶときはタッチスクリーンや表示部の保護のためソフトケースに正しく入れてお使いください。

目次

■安全上のご注意 …… 1
■ご使用上の注意 …… 8
■はじめて使う際の準備 …… 12
本機のセットアップ …… 12
各説明書の使いかた …… 14
■操作について …… 16
各部の名称と機能 …… 16
タッチスクリーン保護シートについて …… 18
ソフトケースについて …… 19
スタイラス（ペン）について …… 20
タッチスクリーンの再補正について …… 21
コントラストの調節 …… 21
バックライトについて …… 21
クレードルについて（パソコンとの接続について） …… 22
クレードルとパソコンを接続するには …… 25
接続可能なパソコンについて …… 26
AC アダプタを使うには …… 27
本機に直接接続する場合 …… 27
クレードル経由で接続する場合 …… 27
赤外線通信について …… 28
コンパクトフラッシュカードを使うには …… 29
デジタル携帯電話接続用ケーブル、PHS 接続用ケーブルについて …… 30
モデムカードについて …… 32
付属ボーナスソフトの利用／市販ソフトの利用などについて …… 32
■メンテナンスについて …… 33
電池交換について …… 33
メイン電池の交換 …… 35
バックアップ電池の交換 …… 35
リセットについて …… 37
リセットを実行するには …… 37
メモリに異常がある場合について …… 38
フルリセット（メモリの初期化）について …… 39
フルリセットを実行するには …… 39
故障かな？と思ったら …… 41

■補足 ……46
ボタン操作一覧 ……46
仕様 ……48
技術情報 ……49
本製品の譲渡に関するご注意 ……50
■保証・アフターサービス ……51
カシオテクノ・サービスステーション

■ はじめて使う際の準備

本機のセットアップ

パッケージの開封後はじめて本機を使うときは、次の手順で本機のセットアップを実行してください。

1. メイン電池を取り付けます（35 ページ参照）。

注意⚠

最初に必ずメイン電池を取り付けてください。バックアップ電池絶縁シートを先に抜くと、本機は正常に起動しません。

2. バックアップ電池絶縁シートを抜きます。

3. 約 5 秒放置してから、電源ボタンを押して電源を入れます。

4. 画面が以下のように推移します。
   (1) 起動画面
   (2) タッチスクリーンの補正画面

5. 画面の指示に従って、本機の初期設定を順次行ってください。
   - 画面が見にくい場合は、コントラストを調節してください（21ページ参照）。
   - ここで実行した各種の初期設定は、後から随時変更することができます。くわしくは、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」を参照してください。
   - 設定が終了すると、デスクトップ画面が表示されます。

以上で最初のセットアップ作業はすべて完了しました。

- 本機をすぐに使いたい場合は、本書を含め添付の各説明書を参照して、操作を行ってください。「各説明書の使いかた」（14 ページ）も参照してください。
- 操作を終了したら、電源ボタンを押して電源を OFF にしてください。

注意⚠

- もし画面をタップしても反応しなかったり、画面に何も表示されない場合は、まず「フルリセット（メモリの初期化）」を実行してください（39ページ参照）。フルリセットを実行しても正しく動作しない場合は、メイン電池とバックアップ電池をともに取り外し、約 5 分間放置した後、メイン電池→バックアップ電池の順に取り付け、上記の操作 3 からやり直してください。
- 電池を取り付ける際は、常に電池の向きにご注意ください。
- 「メモリ内容の一部が不正な状態にあります…」というメッセージが画面に表示された場合は、フルリセットを実行してください（39 ページ参照）。

各説明書の使いかた

本機には、印刷物の説明書として「ハードウェア取扱説明書」（本書）と「パームサイズPCユーザーズガイド」が付属しています。まず本書からお読みください。

以下、本機のさまざまな使いかたを知りたいときに、どのマニュアルのどの部分を参照すれば良いかを示します。

この説明書を読んで本機を使うための準備ができたら？

「パームサイズPCユーザーズガイド」をお読みください。本機のいろいろな使いかたを説明しています。

説明書の通りに操作してうまくいかなかったら？

故障とお考えになる前に、この説明書の「故障かな？と思ったら」（41ページ）をお読みになり、もう一度操作してみてください。「パームサイズPCユーザーズガイド」のトラブルシューティングもあわせてご参照ください。

本機の内蔵ソフトを使うには

本機には、Microsoft社製のパームサイズPC標準ソフトをはじめ、弊社独自のソフトが多数内蔵されています。

Microsoft社製ソフト	予定表、連絡先、仕事、受信トレイ、手書きメモなどのソフトの使いかたについては、「パームサイズPCユーザーズガイド」を参照してください。
カシオ製ソフト	G-天王星（辞書）、CASIO Menu（ランチャー）の使いかたについては、CASSIOPEIA Bonus Software Applications CD-ROM（以下CASSIOPEIA CD-ROM）の中に含まれている説明書（PreInstフォルダ内に入っています）を参照してください。

パソコンを接続して使いたいときは？
接続のしかたや、接続できるパソコンについては、この説明書の26ページを参照してください。パソコンと本機との間でデータのやりとりをする方法については、「パームサイズPCユーザーズガイド」を参照してください。

付属のCASSIOPEIA CD-ROMのソフトを本機にインストールして使いたいときは？
CD-ROM 内に含まれるドキュメントを参照してください（CD-ROM ドライブを備えた Windows パソコンが必要です）。

■ 操作について

各部の名称と機能





アクションコントロールについて

アクションコントロールでは、次の操作が可能です。



アクションコントロールを「押す」操作
おもに、パソコンの ENTER キーと同様の働きをします。例えばメニューの中の選択項目を確定する場合などには「押す」操作を行います。



アクションコントロールを「上に倒す／下に倒す」操作
おもに、パソコンの上下カーソルキーと同等の働きをします。例えば画面を下にスクロールさせる場合などには「下に倒す」操作を行います。

各プログラム内でのアクションコントロールの操作については、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」等を参照してください。

タッチスクリーン保護シートについて

付属のタッチスクリーン保護シートは、以下の手順でセットしてください。

注意⚠
タッチスクリーン保護シートをセットするときは、タッチスクリーンを強く押さないでください。タッチスクリーンが破損するおそれがあります。

1. 本機のタッチスクリーン上のほこりなどを取り除いておきます。

2. 保護シートの裏側に貼ってあるフィルム（緑色）をはがします。

- はがしにくい場合はセロハンテープなどをお使いください（適当な長さに切ったセロハンテープの片方の端を持ち、もう片方の端の粘着面を緑色のフィルムに押しつけてくっつけた上で引っ張ると、簡単にフィルムをはがすことができます）。
- フィルムをはがした面をさわらないようにご注意ください。
- フィルムの貼ってあった面が、タッチスクリーンに貼り付ける面になります。

3. 保護シートの上下の両端を、タッチスクリーンと本体のすきまに差し込みます。



- タッチスクリーンと保護シートの間にゴミ、ほこりなどが入らないようにご注意ください。ゴミやほこりなどが入った状態で本機をご使用になると、タッチスクリーンを傷つけることがあります。

ソフトケースについて

付属のソフトケースは、以下の手順でセットしてください。

注意⚠

- 本機を持ち運ぶときはタッチスクリーンや表示部の保護のためにソフトケースを必ずご使用ください。
- ソフトケースを持って振り回さないでください。本体がソフトケースから外れて危険です。
- ソフトケースを開けた状態でケースのみをもって持ち上げないでください。本体が外れる可能性があります。

1. 本体の背面の汚れを乾いた布でふきとり、テープを貼ります。
   - 汚れていたり、水分がついているとテープがはがれる場合があります。
   - テープはリセットボタンをふさがないように貼ってください。

2. ソフトケースに取り付けます。



●本体をソフトケースに取り付けたまま、クレードルに取り付けられます。

●ソフトケースのポケットには、デジタル携帯電話接続ケーブル等が入ります。
- 本機を持ち歩く時には、必ず接続ケーブルを外してください。
- 接続ケーブルは、コネクター部分が重ならない様に入れてください。

スタイラス（ペン）について

本機へのデータの入力など、ほとんどの操作は、スタイラスを使って行います。スタイラスは、本体右上のスタイラスホルダーに収納されています。



スタイラスを使うには、スタイラスホルダーから引き出して、普通のペンや鉛筆などと同じ要領で手に握ってください。スタイラスを使って、本機のタッチスクリーン上で以下の操作を行うことができます。

タップ	タッチスクリーン上をスタイラスで１回軽く押して、すぐ離す操作です。タッチスクリーン上に表示されているボタンを押したり、メニューを選択するときなどは、この操作を行います。
ダブルタップ	タッチスクリーン上をスタイラスで２回続けて軽く押す操作です。アプリケーション内などで、この操作を行うことがあります。
ドラッグ	タッチスクリーン上にスタイラスの先を押しつけたまま動かす操作です。紙の上に鉛筆で線を描くときの動作と同じ要領です。

注意⚠

- スタイラスをなくさないようご注意ください。スタイラスを使わないときは、必ずスタイラスホルダーに収納するようにしてください。
- スタイラスの先を破損しないようにご注意ください。
- 本機のタッチスクリーン上の操作には、付属のスタイラス（または同等品）をご利用ください。ペンや鉛筆などの筆記具は使わないでください。

タッチスクリーンの再補正について

タッチスクリーンの反応が悪かったり、タッチスクリーン上でタッチした位置と、動作との間にずれがある場合は、以下のいずれかの方法でタッチスクリーンの再補正をしてください。
- 電源ボタンを押しながらアクションコントロールを押してください。
- 画面上の[スタート]ボタンをタップし、表示されるメニューから[設定]→[スタイラス]の順にタップします。

再補正の操作は、画面の指示に従ってください。

コントラストの調節

タッチスクリーン上の表示が薄すぎたり濃すぎたりして見にくい場合は、以下のいずれかの方法でコントラスト（表示の濃さ）を調節してください。
- 画面上の［スタート］ボタンをタップし、表示されるメニューから［プログラム］→［コントラスト］の順にタップします。あとは表示される画面の指示に従ってコントラスト調節を行ってください。
- 取り消しボタンを押しながらカーソルボタンを上に押すとコントラストが濃くなり、下に押すとコントラストが淡くなります。

バックライトについて

暗いところで本機を操作したり、画面を見たりしたい場合は、バックライトを点灯させることができます。バックライトを点灯させるには、電源ONの状態でもう一度電源ボタンを約１秒間押してください。
バックライトを点灯させたまま、本機の操作を行わないで一定時間が経過すると、バックライトは自動的に消灯します。消灯までの時間は、「バックライトのプロパティ」で設定することができます。

注意⚠

- 録音等のマイクへの音声入力があるときは、雑音防止のため、バックライトは、 点灯しないようになっています（バックライト点灯時に録音すると、録音を開始した時点で自動的に消えます）。
- バックライトを点灯したままで使用すると、本機の電池寿命は短くなります。
- バックライトを点灯すると音が発生しますが、故障ではありません。

- 電池の残りが少なくなってくると、バックライトが点灯中に突然消えたり、点灯しなくなることがあります。
- バックライトの点灯中に電池が消耗したり、電池が消耗していない場合でも本機に大きな負荷がかかっている場合（コンパクトフラッシュカード使用時／通信時など）には、バックライトは強制的に消灯します。このとき、次のメッセージが表示されます。

> バックライトは多くの電流を必要とします。現在のメインバッテリの状態ではパワーが不足している為、バックライトを点灯せずに動作します。

この状態（バックライトを点灯させることができない状態）を解除するには、次のいずれかの操作を行ってください。この状態が解除され、再度バックライトを点灯させることが可能となります。

（1）本機の電源を OFF にし、AC アダプタを接続した上で、再度電源を ON にする

（2）本機の電源を OFF にし、強負荷の原因となっている操作を中止した上で、再度電源を ON にする

以上のいずれかを行ってもこの状態を解除できず、バックライトの点灯ができない場合は、あきらかにメイン電池が消耗しています。メイン電池の交換を行ってください。

クレードルについて（パソコンとの接続について）

クレードルは、本機とパソコンとの間でデータをやりとりするためのコネクタの役割をします。またクレードルの使用中は、本機の電源コネクタの代わりに、クレードルの電源コネクタに AC アダプタを接続することができます。

注意⚠

本機をクレードルに取り付けるとき／取り外すときは、必ず本機の電源を OFF にしてください。

本機をクレードルに取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. クレードルを、机の上など水平で安定した場所に置きます。
2. 本機の電源を OFF にします。

3. 本機のシリアルコネクタのフタをスライドして開けます。



4. 本機をクレードルに対して以下の図のような向きに合わせます。



5. 本機の底面のシリアルコネクタ部分がクレードルのコネクタ部に合うように気を付けながら、下図のように本機をクレードルに差し込みます。

注意⚠

コネクタが確実に入るように、最後まで押し込んでください。

取り外すときは

1. イジェクトボタンを押します。
2. 本機をまっすぐ引き抜いて取り外します。



クレードルとパソコンを接続するには

クレードルには、パソコンと接続するためのシリアルケーブルが直づけされています。シリアルケーブルを、パソコンのシリアルポートに、下図のように接続してください。

注意⚠

- 接続することができるパソコンの動作環境条件については、「接続可能なパソコンについて」（26 ページ）を参照してください。
- 接続する際は、パソコンの電源を切った状態で行ってください。



- 上のイラストは一例です。シリアルポートの位置や配置はパソコンの機種によって異なりますので、お持ちのパソコンに付属の説明書をご参照の上、正しく接続してください。
- 直接接続できるのは、9-pin タイプのシリアルインターフェースです。シリアルインターフェースが 25pin のパソコンをお使いの場合は、市販の変換コネクタ（9pin-25pin）を使用してください。変換コネクタをご購入の際には、結線が適合しているものをお求めください（49 ページ参照）。
- 接続後に、実際にパソコンと本機との間でデータのやりとりを行うためには、パソコン側に Windows CE サービスをインストールする必要があります。Windows CE サービスのインストール方法、および使いかたについては、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」を参照してください。

接続可能なパソコンについて

本機と接続して、本機との間でデータのやりとりを行うために利用するパソコンは、少なくとも以下の条件を満たしている必要があります（同梱の Microsoft 社の CD-ROM に含まれているインストーラや、Windows CE サービスを利用するために必要な動作環境条件です）。

PC に必要なシステム

- 日本語バージョンの Microsoft Windows NT Workstation 4.0 または Windows 95/98
- Windows NT 対応の Pentium プロセッサ搭載の PC
- Windows 95/98 対応の 486/66 DX またはそれ以上のプロセッサ搭載の PC（Pentium P90 以上が推奨されています）
- 16MB 以上のメモリが Windows NT Workstation 4.0 または Windows 95/98 に必要（Windows NT Workstation 4.0 は 32 MB 以上を推奨。メモリが大きいほど、パフォーマンスが向上します）
- 10 から 50MB の空き容量のあるハードディスクドライブ（実際に必要な空き容量は選択された機能とユーザーのシステム構成によって異なります）
- 9 または 25 ピンの通信ポート（25 ピン通信ポートには市販の変換アダプタが必要です）変換コネクタをご購入の際は、結線が適合しているものをお求めください（49 ページ参照）
- CD-ROM ドライブ
- VGA またはそれと同等以上の解像度のグラフィックスカード（スーパー VGA 256-色が推奨されています）
- キーボード
- マイクロソフトマウス、または互換性のあるマウス

Windows NT Workstation 4.0 または Windows 95/98 のオプション:

- サウンド用のオーディオ カード/スピーカー
- Microsoft Office 97 または Microsoft Office 95
- 同期のためのシリアル、または組み込みの赤外線アダプタ（Windows95/98 のみ）
- リモート同期のためのモデム
- リモート同期のためのイーサネット LAN 接続

モバイル チャンネル サポートに必要なシステム

- Microsoft Internet Explorer 4.0（CD に含まれています）。このブラウザーは 40 MB から 70MB のハード ディスク空き容量と最低 486/66 のプロセッサを必要とします。WindowsNT システムでは、サービス パック 3 またはそれより新しいバージョンのサービスパックが必要です（CD に含まれています）。

NOTE
CASSIOPEIA CD-ROM に含まれるソフトの利用条件は、上記の環境とは異なる場合があります。詳しくは、同 CD-ROM 内に含まれるドキュメント（ReadMe.txt など）を参照してください。

注意⚠
赤外線ポートやモデムの付いたノートパソコンなどでは、COMポートが通常のシリアルインターフェースとして使えるようになっていないものがあります。通常のシリアルインターフェースとして使用できるように COM ポートの設定を変更してください。またデスクトップパソコンでも使用可能なCOMポートの番号を確認してから、Windows CE サービスのインストールを始めてください。
くわしくはお使いのパソコンの取扱説明書をご参照ください。

AC アダプタを使うには

本機のメイン電源として、AC アダプタを利用することができます。
AC アダプタは、本体に直接接続するか、クレードル経由で接続することができます。

本機に直接接続する場合



クレードル経由で接続する場合



警告⚠
AC アダプタは必ず専用品をご使用ください。指定以外の AC アダプタの使用は絶対におやめください。本体の故障、電池の破裂などのおそれがあり危険です。

注意⚠
- AC アダプタを接続しても、メイン電池を装着していないと、本機を動作させることができません。
- AC アダプタを長時間ご使用になると、アダプタ本体が若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- 本機を長時間ご使用にならないときは、AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- AC アダプタは屋内でのみご使用ください。

赤外線通信について

本機は赤外線ポートを備えているため、本機どうしや、他の赤外線通信が可能な機器 との間で、赤外線通信によるデータの転送を行うことが可能です。
通信を行うときは、本機の赤外線ポートと、通信相手の機器の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。また、赤外線ポート間の距離は、30cm 以内にしてください。
赤外線通信については、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」を参照してください。
本機と他の機器との間で赤外線通信を行う場合、相手側の機器が IrDA1.0 の通信規格に適合しており、かつ本機との通信をサポートしている必要があります。本機と赤外線通信が可能かどうかについては、相手側の機器のメーカー等にお問い合わせください。

注意⚠
- 通信中は本機および相手側の機器を動かさないでください。
- 太陽光など強い光やインバータータイプの蛍光灯の下ではご使用になれません。
- 通信する距離、送信／受信の角度、外光の影響、電池の消耗状況などにより、通信できないことがあります。
- 赤外線ポートにホコリやゴミが付くと、通信エラー等の原因となります。赤外線ポートが汚れている場合は、乾燥した柔らかい布でふき取ってください。

コンパクトフラッシュカードを使うには

本機はコンパクトフラッシュ Type Ⅰカードおよび Type Ⅱカード（3.3V 仕様）に対応しています。
コンパクトフラッシュカードの装着（交換）は、次の手順で行ってください。

注意⚠
- カードブタはモデムカードなどの使用のときのため、取り外せるようになっています。
- ご使用のカードによって、カードフタは閉まりません。カードフタを外してご利用ください。このとき、カードフタは適切な場所に保管し、なくさないようにご注意ください。
- コンパクトフラッシュカードを奥まで差し込めないときは、無理に押し込まないでください。破損する場合があります。奥まで差し込めないときは、一度引き抜いてカードの向きを確かめ、再度挿入してください。
- 本機上で入力中／編集中でまだ保存していないデータがある場合は、以下の作業を行う前に、本体の RAM に保存しておくことをお勧めします。
- コンパクトフラッシュカードを正しく認識できない場合があります。（通常の操作でソフトが起動できなくなります）このような場合は、コンパクトフラッシュカードを再度挿入し、リセットボタンを押してください。
- 使用できるコンパクトフラッシュカードは、3.3V 品です。5.0V のものは使用できません。
- 電池が消耗した状態で、動作電流の大きな IO カードを使用したとき、いったん OFF し、その後すぐに再起動する場合があります。

1. 電源が OFF になっているのを確認します。
   電源が入っていたら、電源ボタンを押して、必ず OFF にしてください。

2. カードフタの下のへこみに指をかけ、カードフタを上方にスライドさせ、後ろへ回して開けます。



⚠ まっすぐ最後まで引き出してから回してください。

3. すでにカードが挿入されている場合は、カードを引き抜きます。

4. 使用したいカードをスロットに差し込みます。
   - カードの表側が本機の表側に向くように差し込んでください。向きを間違うと、スロットに奥まで差し込むことはできません。



カードは完全にスロットに入るまで差し込んでください。

5. カードフタを元に戻して閉めます。

カードフタを取り外すときは
カードフタを途中まで引き上げ、カードフタのフックをケースの切り欠きに合わせてまっすぐ後ろに引き抜きます。



⚠ 無理な力を加えるとフタのフックが折れる事がありますので、十分注意してください。

カードフタを取り付けるときは
取り外すときの逆の手順で取り付けます。

デジタル携帯電話接続用ケーブル, PHS 接続用ケーブルについて

デジタル携帯電話接続用ケーブルや, PHS 接続用ケーブルを使って、本機底面のシリアルコネクタとデジタル携帯電話, PHS を接続することにより、本機をインターネットサービスプロバイダや会社のサーバーにダイヤルアップ接続することができます。

デジタル携帯電話接続用ケーブル	：JK-510CA
PHS接続用ケーブル	：JK-520CA （NTTパーソナル、アステル対応）
PHS接続用ケーブル	：JK-521CA （DDIポケット対応）

接続は以下のように行います。

取り外すときは、解除レバーを押し真っすぐに抜いてください。

注意⚠

- ケーブルの接続を行う際は、必ずCASSIOPEIAの電源を切っておいてください。
- 会社などのホストコンピュータやインターネットへの接続を行うための要件、本機上での各種設定操作などについては、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」を参照してください。
- 電波の状態の良好な場所でご使用ください。
  サービスエリア内でも電波の状態が悪いと、正しく通信できないことがあります。また、電波の状態が良好でも、ノイズなどの影響で通信できないことやエラーになることがあります。そのときはもう一度やり直してください。
- 通信中にケーブルを抜いたり、デジタル携帯電話 , PHS の電源を切らないでください。
- デジタル携帯電話同士のパソコン通信の場合、接続できないことがあります。
- 接続ケーブルの素早い抜き差しはしないでください。素早い抜き差し（約１秒以内)を行うと通信できなくなることがあります。接続ケーブルを再度接続するときは、３秒以上間をあけてください。
- 接続ケーブルは、通信が終了したら必ず抜いてください。
- デジタル携帯電話 ,PHS は必ず各社の認定品をご使用ください。
- お使いのデジタル携帯電話、PHSの取扱説明書もご参照ください。

モデムカードについて（AC アダプタでご使用ください）

コンパクトフラッシュタイプのモデムカード（JK-710MC56）を使用すると、本機をアナログ電話回線経由で会社のコンピュータにダイヤルアップ接続したり、インターネットに接続することができます。
モデムカードの使い方についてくわしくは、モデムカードに付属のマニュアルを参照してください。

注意⚠

- モデムカードをご利用になる際は、AC アダプタで CASSIOPEIA をご使用ください。電池で使用した場合は、使用可能な電池容量でも通信が不安定になったり、使用中のデータが消えたり、電源が切れることがあります。

付属ボーナスソフトの利用／市販ソフトの利用などについて

- 本機に付属のCASSIOPEIA CD-ROMには、必要に応じて本機に後からインストールして利用することができるいくつかのソフトウェアが含まれています。CD-ROM内に含まれている各ソフトウェアについてくわしくは、CD-ROM内に含まれるドキュメント（ReadMe.txtなど）を参照してください。

- 本機に対応した各種アプリケーションソフトが、Microsoft 社や WindowsCE をサポートするサードパーティ各社から発売される予定です。市販ソフトに関する情報は、本機をお求めになった販売店や、Microsoft 社のホームページ（http://www.microsoft.com）などで入手することができます。

注意⚠

市販ソフトをお求めになる際は、本機に対応しているかどうかをよくご確認ください。

■ メンテナンスについて

電池交換について

本機は動作用のメイン電池と、メモリ保護用のバックアップ電池の２種類の電池を使用しています。

- それぞれの電池の消耗状態は、「パワーマネジメントのプロパティ」（くわしくは「パームサイズ PC ユーザーズガイド」を参照）で確認できます。ときどき電池の状態を確認することをお勧めします。
- 電池が一定以上消耗すると、画面一番下のタスクバーの電池のアイコンでも確認できます。

注意⚠

電池が一定以上消耗すると、電池交換を促すメッセージが画面に表示されます。画面にこれらのメッセージが表示された場合は、すみやかに該当する電池を新品と交換してください。

メイン電池の消耗時：

メインバッテリ残量警告
バッテリを取り出す前に製造元のマニュアルを参照してください。
データが失われる可能性があります。
警告：バッテリを取り出す前にデバイスの電源をオフにしないと、データが失われます。

バックアップ電池の消耗時：

バックアップバッテリ残量警告
バッテリを取り出す前に製造元のマニュアルを参照してください。
データが失われる可能性があります。

- 電池が消耗したまま本機を放置したり、電池交換時の扱いを誤ったりすると、メモリ内のデータが消去されてしまうことがあります。メモリ内のデータは、パソコンのハードディスクやコンパクトフラッシュカードなど、他の記憶装置にバックアップしておくことをお勧めします。バックアップの方法については、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」を参照してください。コンパクトフラッシュカードへのバックアップの方法についてはCD-ROMの中に含まれているカードバックアップツールの説明書を参照してください。
- メイン電池とバックアップ電池を同時に取り外さないでください。同時に取り外すと、メモリ内のデータが消えてしまいます。
- メイン電池とバックアップ電池の両方を交換する際は、必ずメイン電池を先に交換してください。
- メイン電池には単４アルカリ電池２本、バックアップ電池にはリチウム電池CR2032をお使いください。指定以外の電池は使わないでください。
- 電池がまだ使える状態でもサウンドの再生をしたり、バックライトを点灯するなど、大きな電流を必要とする場合は、バックライトがOFF したり、電源がOFF する場合があります。サウンドやバックライトの点灯などは、必要な場合のみのご使用をお勧めします。

なお、過電流により電源がOFF した場合は、再度電源をON にしたときに次のメッセージが表示されます。

システムはメモリ保護のため警告なしに緊急オフしました。これはハードウェアが大きな電流を必要としたためです。
引き続きご使用になる場合は、サウンド再生やバックライト、カードの使用をやめて大きな電流を消費する要因を取り除くか、ACアダプタの使用もしくは電池の交換をお勧めします。

注意⚠　電池の取り扱いについて

電池は使い方を誤ると、液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災、けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 極性（＋／－の向き）に注意して正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- 種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 本機で指定されている電池以外は絶対に使用しないでください。

メイン電池の交換

1. 電源がOFFになっているのを確認します。
   電源が入っていたら、電源ボタンを押して、必ずOFFにしてください。
2. 本機を裏返します。
3. 電池フタ開閉スイッチを「FREE」の位置にスライドさせ、電池フタを取り外します。



4. 古いメイン電池を両方とも取り出し、新品の単4アルカリ電池2本を取り付けます。
   新しい電池を取り付ける際は、＋／－の向きを間違えないように注意してください。



5. 電池フタを元に戻します。
6. 電池フタ開閉スイッチを「LOCK」の位置に戻してください。

バックアップ電池の交換

注意⚠

- メイン電池とバックアップ電池を同時に取り外さないでください。同時に取り外すと、メモリ内のデータが消えてしまいます。
- メイン電池とバックアップ電池の両方を交換する際は、必ずメイン電池を先に交換してください。
- 「バックアップバッテリ残量警告」というメッセージが画面に表示された場合は、すみやかにバックアップ電池を新品と交換してください。

1. 電源がOFFになっているのを確認します。
   電源が入っていたら、電源ボタンを押して、必ずOFFにしてください。
2. 本機を裏返します。
3. 電池フタ開閉スイッチを「FREE」の位置にスライドさせながら、電池フタを取り外します。



4. ドライバーでバックアップ電池フタのビスを外し、バックアップ電池フタを取り外します。



5. 古い電池を取り外します。
6. 新品のリチウム電池（CR2032）の表面を乾いた布でよく拭いてから、元の位置に装着します。



装着する向きに気を付けてください。

7. バックアップ電池フタを元の位置に取り付け、ビスを締めます。
8. 電池フタを元に戻します。
9. 電池フタ開閉スイッチを「LOCK」の位置に戻してください。

リセットについて

「リセット」は、パソコンでの「再起動」に相当します。リセットを実行すると、入力中や編集中などで、まだ保存していなかったデータは消去されますが、メモリ上にすでに保存されているデータや、各種設定などは基本的にそのまま残ります。
誤操作や何らかの異常により、本機が正常に動作しなくなった場合は、リセット操作を行う必要があります。リセットの操作は、例えば次のような現象が起きた場合に必要です。

- 画面をタップしたり、ボタンを押してもまったく反応しない
- 砂時計のアイコンが回転したまま、いつまでたっても消えない

リセットを実行するには

1. 本機背面のリセットボタンをスタイラスで押します。



- 押すと同時にリセット処理が開始され、メモリに異常がない場合は、画面は以下のように推移します。
  (1) 起動画面
  (2) デスクトップ画面

2. デスクトップ画面が表示された場合は、通常の状態に戻っています。メモリ上にすでに保存されているデータや、各種設定などに変化はありませんので、そのまま使い続けて構いません。

注意⚠

もし上記の操作で本機が正常な状態に戻らない場合は、フルリセット（メモリの初期化）を行ってください（39ページ参照）。

メモリに異常がある場合について

リセットボタンをスタイラスで押したときに、起動画面表示に移行せず、以下のメッセージが表示される場合があります。

> メモリ内容の一部が不正な状態にあります。[アクション]を押すとリセット処理を続行します。
> .....

この画面が表示された場合は、メモリの修復はできません。アクションコントロールを押してください。フルリセット（メモリの初期化）が実行され、メモリに記憶されているすべてのデータが完全に消去されます。

- アクションコントロールを押すと、起動画面が表示されます。
  ※もしアクションコントロールを押しても起動画面にならずに通常の画面に戻ってしまった場合は、次の「メモリ異常のメッセージが出たが通常の表示に戻った場合」を参照してください。
- この後の画面の推移は、「本機のセットアップ」（12ページ）の手順4と同様です。「本機のセットアップ」の手順4～手順5を実行してください。

メモリ異常のメッセージが出たが通常の表示に戻った場合

「メモリ内容の一部が不正な状態にあります...」メッセージが表示されてアクションコントロールを押したときに、フルリセットが行われずに通常の状態に戻ることがあります。この場合でも、メモリは不安定な状態にあるため、必ずフルリセットの操作を実行する必要があります。
ただしこの場合は、メモリ上にすでに保存されていたデータが残っており、パソコンにデータを転送することが可能な場合があります。データが残っているかどうかを確認し、もし残っている場合は、必要なデータをパソコンなどに転送した上で、フルリセットの操作を実行してください。

注意⚠

システムに不安定な状態が再現することを防ぐため、転送にはWindows CEサービスのバックアップ機能は使わないでください。

フルリセット（メモリの初期化）について

フルリセット（メモリの初期化）を実行すると、メモリ上に保存されていたすべてのデータが消去され、各種の設定はすべて初期状態に戻ります。フルリセットは、次のような場合に実行します。

- メモリの内容を完全に消去して、本機を初期状態に戻したい場合
- パスワードを忘れてしまい、本機を使うことができなくなった場合
- メモリ異常のため、本機が正常に動作しなくなった場合
- 「メモリ内容の一部が不正な状態にあります…」というメッセージが表示された場合

フルリセットを実行するには

注意⚠

- フルリセットを行う場合は、コンパクトフラッシュカードを抜いてから行ってください。
- 以下の操作を行うと、メモリに記憶されているすべてのデータが完全に消去されます。可能な場合は、本機のデータをパソコンもしくはコンパクトフラッシュカードへのバックアップを行っておいてください。

1. 本機の電源が入った状態で、電源ボタンを押しながら本機背面のリセットボタンをスタイラスで約2秒間押すと、以下のメッセージが表示されます。

> メモリの初期化を行います。
> [アクション]を押すと実行します。
> (解除する場合は、[取り消し]
> を押してください。)

2. アクションコントロールを押すと、以下のメッセージが表示されます。

> メモリに保存されているすべて
> のデータは消去されます。
> [アクション]を押すと実行します。
> (解除する場合は[取り消し]
> を押してください。)

3. 再度アクションコントロールを押します。
   - フルリセットが実行され、すべてのメモリ上のデータが消去されます。
   - アクションコントロールを押すと、起動画面が表示されます。この後の画面の推移は、「本機のセットアップ」(12ページ)の手順4と同様です。「本機のセットアップ」の手順4～手順5を実行してください。

手順1、2でメッセージが表示されているときに取り消しボタンを押すと、フルリセットの処理を中断します。

フルリセットを行ってもエラーが再発する場合は、次の事柄が考えられます。

（1）本機の不具合
（2）お買い上げ直後のリセットが正しく行われなかったため、システムが不安定になっている

これらのうち、リセットが正しく行われなかったことが要因でエラーが発生しているときには、44ページの操作を行ってください。正常な状態に復帰できます。

故障かな？と思ったら

故障と思われるような現象が起きた場合は、弊社サービスステーションなどにお問い合わせになる前に、まず下記を参考にして対処してみてください。また、下記の内容とあわせて、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」もご参照ください。

電源ボタンを押しても何も表示されない

考えられる原因	対処	参照ページ
コントラストの設定が薄すぎる	コントラストを調節する	21ページ
メイン電池が消耗している	新しい電池に交換する	35ページ
電池フタ開閉スイッチがLOCKになっていない	LOCKの位置にする	35ページ

ACアダプタで動作させることができない

考えられる原因	対処	参照ページ
メイン電池が消耗している	新しい電池に交換する	35ページ
クレードル経由でACアダプタを接続している場合で、本機がクレードルに正しく取り付けられていない	本機をクレードルに正しく取り付ける	22ページ

メイン電池の交換後、動作しない、または異常に動作するようになった

考えられる原因	対処	参照ページ
電池が正しく取り付けられていない	メイン電池を2本とも取り外し、再度取り付け直す ●＋／－の向きに注意して正しく入れてください ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください	35ページ
電池の取り付けが正しい手順で行われなかった	フルリセットを行う（ただしデータは消去されます） フルリセットを行っても正常にならない場合は、メイン電池を取り外し、お買いあげの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください	39ページ
コントラストが暗く設定されている	コントラストを調節する	21ページ

バックアップ電池を交換したのに「バックアップバッテリが残りわずかです...」というメッセージが表示された

考えられる原因	対処	参照ページ
バックアップ電池の極性（＋と－の向き）が正しく取り付けられていない	バックアップ電池を取り外した後、再度正しく取り付ける	35ページ
バックアップ電池をメイン電池よりも先に入れて放置した	メイン電池が正しく取り付けられていることを確認した後、新しいバックアップ電池に交換する	35ページ

表示画面が真っ黒またはハーフトーンになっている

考えられる原因	対処	参照ページ
コントラストの設定が濃すぎる	コントラストを調節する	21ページ

タッチスクリーンにタッチしても何も反応しない

考えられる原因	対処	参照ページ
タッチスクリーンの設定がずれている	電源ボタンを押しながらアクションコントロールを押し、タッチスクリーンの補正を行う	21ページ
静電気の影響などでタッチスクリーンの誤動作が起きている	リセットを行う	37ページ
タッチスクリーンが損傷している	お買上げの販売店にお持ち込みいただくか、最寄りのカシオテクノ・サービスステーションに修理依頼してください	

画面がロックして動かない

考えられる原因	対処	参照ページ
何らかの異常が発生した	リセットを行う リセットしても状態が変化しないときにフルリセットを行ってください（ただしデータは消去されます）	37ページ 39ページ

「メモリ内容の一部が不正な状態にあります...」というメッセージが画面に現れた		
考えられる原因	**対処**	**参照ページ**
何らかの異常が発生した	画面の指示に従って操作してください	38ページ

電源ボタンを押しても何も動かない		
考えられる原因	**対処**	**参照ページ**
何らかの異常が発生した	リセットを行う リセットしても状態が変化しないときにフルリセットを行ってください（ただしデータは消去されます）	37ページ 39ページ

※ フルリセットを行っても、まだ画面がロックして動かないときは、次の操作を行ってください。

注意⚠

- 次の操作を行うと、メモリに記憶されているすべてのデータが消去されます。
- パソコンやコンパクトフラッシュカードにデータのバックアップを作成したときでも、次の操作を行った後は、そのバックアップデータを本機に戻さないようにしてください。
  本機のシステムが不安定な状態のときに作成したバックアップデータは、内部に不安定な要素を持っており、パソコンやコンパクトフラッシュカードから本機に戻すと、システムに不安定な状態が再現してしまうためです。
- システムに不安定な状態が再現することを防ぐためには、パソコンにデータのバックアップを作成するときに、以下の方法を採用してください。
  予定表や連絡先データなどは同期*により、パソコンにデータを転送してください。その他の各ファイルは、ひとつひとつのファイルをドラッグ＆ドロップでパソコンに転送してください。

* 同期については、「パームサイズ PC ユーザーズガイド」を参照してください。

1. メイン電池とバックアップ電池の両方を取り外します。
2. 約 5 分間、そのまま放置します。
3. メイン電池を取り付けます。
   - 必ずメイン電池のみを先に取り付けてください。バックアップ電池を先に取り付けると、本機は正常に起動しません。もし正常に起動しない場合は、操作 1 からやり直してください。
4. バックアップ電池を取り付けます。
5. 電池フタ開閉スイッチが、「LOCK」の位置に合っていることを確認してください。

6. 約 5 秒間待って、電源ボタンを押します。
   - 画面が以下のように推移します。
     (1) 起動画面
     (2) タッチスクリーンの補正画面
7. 画面に表示されるガイドに従って、本機の初期設定を順次行ってください。
8. 設定が完了したら、電源ボタンを押して電源を OFF にします。

- パソコンやコンパクトフラッシュカードにバックアップデータがある場合は、上記の作業の終了後に本機が正常に動作するのを確認した上で、バックアップデータを本機にリストアしてください。バックアップデータのリストアの方法については、「パームサイズPCユーザーズガイド」を参照してください。コンパクトフラッシュカードからのリストアの方法についてはCD-ROMに含まれるカードバックアップツールの説明書を参照してください。
- 以上の操作を行ったにもかかわらず正常に動作しない場合は、お買上げの販売店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーション（巻末参照）にお問い合わせください。

■ 補足

ボタン操作一覧

各キーの操作およびキーの組み合わせ操作によって実行できる機能を以下に示します。

電源 OFF の状態で操作可能なキー

電源ボタン ····· 電源を ON にします。
ボイス レコーダーボタン ··· 電源を ON にし、ボイスレコーダーが起動します。ボタンを押し続けている間、録音が実行され、ボタンを離すと録音が終了します。
予定表ボタン ····· 電源を ON にし、予定表を表示します。
連絡先ボタン ····· 電源を ON にし、連絡先を表示します。
ランチャーボタン ····· 電源を ON にし、ランチャー画面（CASIO Menu 画面）を表示します。

※ ボイス レコーダー、予定表、連絡先のそれぞれの操作については、「パームサイズPCユーザーズガイド」を参照してください。ランチャー（CASIO Menu）の操作については、付属の CASSIOPEIA CD-ROM の中に含まれている説明書（PreInst フォルダ内に入っています）を参照してください。

電源 ON の状態で操作可能なキー

取り消しボタン＋アクションコントロールを押す
..... スタートメニューを表示
取り消しボタン＋カーソルボタンを上へ押す
..... コントラスト調節（濃くする）
取り消しボタン＋カーソルボタンを下へ押す
..... コントラスト調節（淡くする）
電源ボタン ＋アクションコントロールを押す
..... タッチスクリーンの補正
電源ボタンを約 1 秒間押し続ける
..... バックライト点灯

※ スタートメニューについては、「パームサイズPCユーザーズガイド」を参照してください。

ボタン操作補足

アクションコントロールとカーソルボタンを組み合わせると以下に示すキーのはたらきをします。
アクションコントロール＋カーソルボタンの上を押す… Alt キー
アクションコントロール＋カーソルボタンの下を押す… スペースキー
アクションコントロール＋カーソルボタンの右を押す… Tab キー
アクションコントロール＋カーソルボタンの左を押す… Back Tab(Shift＋Tab)キー

仕様

型　　式：E-55
表　　示：240 × 320ドット
　　FSTN液晶、4階調白黒、バックライト付
CPU　　：VR4111
メモリ　：16MB
外部インターフェース　：
　　シリアルポート：　RS-232C、最大115.2kbps
　　赤外線ポート　：　IrDA Ver.1.0準拠、最大115.2kbps、通信距離30cm以下
カードスロット：
　　コンパクトフラッシュカード Type Ⅰ／Type Ⅱ(3.3V仕様)
イヤホンジャック　：
　　φ3.5mm
　　モノラルタイプイヤホン、ステレオタイプイヤホン／ヘッドホンが使用可
電源　　：メイン電源　：　単4型アルカリ乾電池×2
　　ACアダプタ(AD-C50200)
　バックアップ電池　：CR2032リチウム電池×1
消費電力：2.0 W
電池寿命：メイン電池：
　　約 40 時間　連続表示状態のとき
　　約 25 時間　連続入力とデータ表示を 1：10 の割合で繰り返したとき
　　約 10 時間　別売品のデジタル携帯電話接続ケーブルを使用して、デジタル携帯電話でのデータ通信を連続して行なったとき
　　約 10 時間　別売品の PHS 接続ケーブルを使用して、PHS でのデータ通信を連続して行なったとき
　　※メイン電池の寿命はバックライトなどの使用により短くなります。
　バックアップ電池：
　　約 5 年　　（メイン電池の交換を促す警告メッセージが表示されるたびに、すぐにメイン電池を交換した場合）
　　約 2 週間　　上記警告メッセージが表示された後、そのまま放置した場合

使用温度：0℃～40℃
大 き さ：幅83×奥行128×高さ15.5 mm
重　　さ：185 g

技術情報

本機標準のインターフェースについて

本機に標準に備え付けられているインターフェースは以下のようになっています。
これらと互換性のない機器は基本的に動作しません*。

- シリアルポート：FIFO バッファを使用した 16550 互換 の UART が必要です。（RS-232C、モデムなどが対象になります）

* 動作させるには専用の開発ツールを使い、別途ドライバの開発を行う必要がある場合があります。

- 互換性のある機器でも、詳細部分で互換性を満たしていない場合があります。
- Microsoft 社の Readme ファイルもあわせてご参照ください。

9pin シリアルインターフェース　25pin - 9pin コネクタ結線図

Pin	信号名	内容
1	DTR	データ端末レディ
2	SD	送信データ
3	RD	受信データ
4	DCD	キャリア検出
5	GND	信号グランド
6	DTR	データ端末レディ
7	CTS	送信可
8	RTS	送信要求
9	NC	未使用



RS-232C**ケーブル** 9pin **コネクタ**



＊ 9pinコネクタ側の9番pinは使われていません。

本製品の譲渡に関するご注意

本製品を第三者に譲渡（売却）されるときは、1）の条件にしたがってください。
譲渡を受けられたときは、2）の手続きにしたがい、ユーザー登録の内容を変更してください。
登録されたお客様には、適時、新規ソフトウェアのご案内等をお送りいたします。

1）製品を譲渡されるお客様へ

本製品を第三者へ譲渡されるときは、製品本体とともに本製品に付属するすべてのもの（CD-ROM、取扱説明書、エンドユーザー・使用許諾契約書、バックアップ用のコピーなどを含みます）を譲渡し、ソフトウェアの複製物など一切をお手元に残さないでください。
クラブカシオペアで会員登録をされている場合は、会員登録抹消手続きを事前に行ってください。
抹消されていない場合、譲渡されたお客様の登録に、ご迷惑がかかる場合があります。

2）製品の譲渡を受けられるお客様へ

ソフトウエアに関わるエンドユーザー・使用許諾契約に同意された方のみが、本製品の譲渡を受けられます。本製品の譲渡を受けますと、この契約に同意したものとみなされますのでご注意ください。

譲渡を受けられたときに、クラブカシオペアで登録済みの方から譲渡を受けた場合、および＜カシオ・ユーザー登録／ご愛用者カードが使用済の場合は、記載内容にしたがって、登録内容の変更に必要な事項を記入し、官製ハガキまたは封書でご送付ください。
クラブカシオペアに会員登録されたお客様より譲渡を受ける場合、登録の抹消が完了していることを確認願います。抹消が確認できない場合、クラブカシオペアからのサービスは受けられません。

記載内容

(1) UNIT ID 番号（本製品の裏に貼り付けてあります。）
(2) CASSIOPEIA CD-ROM 上の No.
(3) 製品を譲渡された方の氏名、住所、電話番号もしくは中古品を購入されたお店の名称、住所、電話番号
(4) 製品を使用される方の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス

返送先

〒 151-8543
東京都渋谷区本町 1-6-2
カシオ計算機株式会社　カシオペア係

＜カシオ・ユーザー登録 / ご愛用者カード＞を未使用の状態で譲渡を受けられた場合は、カードに必要事項を記入してご返送ください。

■保証・アフターサービス

■保証書はよくお読みください。
保証期間は、お買上げ日から１年間です。
保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■修理を依頼されるときは
まず、もう一度本書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は
保証書の規定にしたがってお買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションが修理をさせていただきます。
・保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
・保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションへご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された商品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

●仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動のうえ、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

■アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは
お買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

P

CASIO

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

再生紙を使用しています。　PN411104-001　MO0102-000004D　Printed in Japan

パームサイズPC
ユーザーズガイド

本製品は新規ご購入パームサイズPCの添付物です。

- 本機には「ハードウェア取扱説明書」と「パームサイズPCユーザーズガイド」（本書）が付属しています。まず「ハードウェア取扱説明書」からお読みください。
- ご使用の前に「ハードウェア取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

Powered by
Microsoft®
Windows®CE
Palm-size PC

ご注意

- このソフトウェアの著作権は、米国Microsoft Corporationにあります。
- このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- ソフトウェアは、コンピュータ１台につき１セット購入が原則となっております。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- このソフトウェアの仕様、およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。
- このマニュアルの著作権はカシオ計算機株式会社に帰属します。
- 取扱説明書に使用されている画面は、取扱説明書用に特別に作成されたもので、一部、実際の製品と異なることがあります。
- 市場ニーズの変化に応じて仕様・周辺機器等は随時変更されるものであり、本書の内容と合致しない部分が発生することがあります。

© 1998 カシオ計算機株式会社

Microsoft、MS、ActiveSync、Active Desktop、Outlook、Windows、Windows NT、およびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Microsoft社の製品は、OEM各社に、Microsoft Corporationの100%出資子会社であるMicrosoft Licensing, Inc.によりライセンス供与されています。

目次

ようこそ 1
このマニュアルについて 2
情報の入手先 2

第 1 部　パームサイズ PC を使う 4

第１章　パームサイズ PC の基本操作 5
パームサイズPC上のボタンについて 5
タッチスクリーンの基本操作 7
パームサイズPCのプログラムについて 8
アクティブデスクトップ 11
スタートメニューとタスクバー 12
コマンドバー 14
パームサイズPCに文字を入力する 16
情報を検索する 19
情報を見る 20
パームサイズPCのカスタマイズ 23

第２章　クイックスタート 27
録音するには （ボイスレコーダー） 28
住所録や名刺データを登録するには （連絡先） 29
アポイントメントを登録するには(予定表) 31
しなければならないことを登録するには(仕事) 34
メモを取るには （手書きメモ） 38
アクティブデスクトップを見るには 42
他にできることは？ 43

第３章 ボイスレコーダーと手書きメモ 44
ボイスレコーダー 44
本体ボタンでできる操作 44
画面上のボタン、およびメニューを使ってできる操作 47
手書きメモ 51
新規のメモを作成するには 51
手書きメモに文字を入力するには 51
手書きメモに文字や図形を手書きするには 52
文字の書式を設定するには(メモの編集とフォーマット) 53
作成したメモを保存するには 54
メモを整理するには 55

第４章　ポケットアウトルック（Microsoft Pocket Outlook） 56
予定表:予定の登録と会議の作成 57
連絡先:友人や同僚の情報を登録する 59
仕事:しなければならないことのリストを作成する 60
受信トレイ:電子メールを送受信する 62
メッセージの同期 62
Windows CE受信トレイの転送 64
ダイヤルアップ接続による電子メールの送受信 65
ダイヤルアップ接続について 65
インターネットメールサービスを設定するには 66
電子メールを受信／送信するには 68
現在選択されているサービスの確認 68
電子メールの受信設定について 68
電子メールを受信するには 70
メールを送信するには 72

第 2 部　PC 連携と通信 74

第５章　ダイヤルアップ接続 75
リモート・コンピュータについて 75
パームサイズPCのダイヤルアップ接続設定 78
ダイヤルアップ接続時の電話番号について 84
リモートコンピュータのセットアップ 85
サービスプロバイダや会社のサーバの場合 85
自分のデスクトップPCにリモート接続する場合 85
パームサイズPCをダイヤルアップ接続するには 87
接続を切るには 90

第 6 章　Windows CE サービスとチャンネル 91

■Windows CEサービスを使う 92
Windows CEサービスのインストールとパートナー設定 92
インストールの前に 92
インストールの手順 93
Windows CE CD-ROMのオプションコンポーネントについて 97
モバイルデバイスウィンドウを使う 98
通信設定を変更する 99
パームサイズPCとデスクトップPC間での情報の同期 101
同期の状態表示について 103
同期される情報について 104
データの「競合」とその解決について 107
ActiveSyncの設定 108
リモートコンピュータとの同期 110

■チャンネルを使う 111
パームサイズPC上でチャンネルを起動するには 112
チャンネルの同期 112
チャンネルの閲覧 113
アクティブデスクトップへのチャンネル情報の表示 113

第 7 章　ファイルの転送とデータのバックアップ .. 114
データのバックアップと復元 114
ファイルのコピー 115
プログラムのインストールと削除 117
パームサイズPCにプログラムをコピーするには 117
パームサイズPC上のプログラムを削除するには 118
赤外線通信でデータを転送する 119

第 3 部　補足情報 121

ヒントとトラブルシューティング 121
使用上のヒント 121
バッテリを長持ちさせるには 121
重要なデータを守るには 123
トラブルシューティング 124
ダイヤルアップ接続に関する問題 124
赤外線通信に関する問題 126
画面表示に関する問題 127
本体の反応に関する問題 128
その他の問題 128

タスクトレイアイコン一覧 130
バッテリと電源に関するアイコン 130
接続に関するアイコン 130
デスクトップPCに表示される同期アイコン 131

用語集 132

索引 139

ようこそ

このたびはパームサイズPCをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
Microsoft® Windows® CE を搭載したこのパームサイズ PC は、Microsoft WindowsベースのPCと連係して使うためのモバイルデバイス ファミリーのメンバーです。パームサイズPCに内蔵されているソフトウェアを使うことで、PC上で管理している商用／私用の各種スケジュール情報や住所録などをいつでもアップデートされた状態で持ち歩いたり、電子メールの送受信を行ったりすることができます。例えば次のようなケースをイメージしてください。

- 仕事の出張先で、重要な顧客との商談に関するフィードバックをもらった。社内の検討会儀の召集が必要だ。パームサイズPCを取り出して、「予定表」に会議スケジュールを入力、召集メンバーを「連絡先」からピックアップして電子メールアドレスを確認、即座にメールを送る。
- 会議の場で「手書きメモ」を使って図表入りのメモを取っておいた。会議の出席者と、出席できなかった関係者には、その場で取ったメモを添付ファイルとしてメールしておく。自分用には、データを PC に転送した後で資料にまとめておこう。
- 帰宅途中の車の中で、明日の朝一番で電話しておきたい件を２、３思い出した。信号待ちの間におもむろにパームサイズ PC を取り出して「ボイスレコーダー」にさっと録音しておく。
- 友人と会って、夕食の後で映画を見にいく予定。デスクトップPCのインターネットエクスプローラ4.0で講読している映画情報のチャンネルをパームサイズPCにダウンロードしておいて、夕食の間にどの映画を見にいくか決めるとしよう。

こうしたことは、いずれもパームサイズ PC が標準で内蔵しているソフトを使ってできることです。他にもさまざまな使い方・機能が用意されており、ソフトを追加すれば機能の拡張も可能です。自分のライフスタイルにあわせて、是非パームサイズ PC を使いこなしてください。

このマニュアルについて

このマニュアルでは、次のことを説明します。

- パームサイズ PC の基本操作
- パームサイズ PC に内蔵されている標準ソフトウェアの解説
- Windows ベースの PC とパームサイズ PC の連係（接続）の方法

CASSIOPEIA のハードウェアについての使用上の注意や各種説明（各部の名称や電池交換方法など）については、別冊の「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。また、以下の「情報の入手先」も必要に応じて参照してください。

情報の入手先

知りたい情報	参照先
パームサイズPC上のプログラムの操作	• **本書** • **パームサイズPCヘルプ（オンラインヘルプ）** パームサイズ PC 上で［スタート］ボタンをタップし、［ヘルプ］をタップします。
デスクトップPCとの間でのデータの同期やファイルの交換（出先からのPC接続の情報を含む）	• **本書** • **パームサイズ PC ヘルプ（オンラインヘルプ）** • **Windows CE サービスのヘルプ** デスクトップPCの［モバイルデバイス］ウィンドウで、［ヘルプ］メニューの［Windows CEサービスのヘルプトピック］をクリックします。
ツールバーボタンおよびダイアログボックス上の各部について	パームサイズPCの本体画面上で、ツールバーボタンやダイアログボックス上の各部をタップし、スタイラスをそのまま画面に押しつけたままにすると、その部分の名前または短い説明が表示されます。スタイラスを画面から離す前に画面上の何もない位置にスタイラスを移動すれば、ボタン等を押さずに済みます。

知りたい情報	参照先
接続に関するトラブルシューティング情報	**Windows CE サービスのヘルプ** デスクトップPCの［モバイルデバイス］ウィンドウで、［ヘルプ］メニューの［通信に関するトラブルシューティング］をクリックします。
パームサイズ PC 等、Windows CEデバイスに関する最新情報	**Windows CE のホームページ** 次のアドレスにアクセスしてください。 http://www.microsoft.com/japan/products/windowsce
Windows CEのリリース情報	**デスクトップ PC 上のリリースノート** デスクトップPC上で［スタート］をクリックし、［プログラム］－［Microsoft Windows CE サービス］－［リリースノート］の順にクリックしてください。
パームサイズPCのハードウェアに関する情報	**ハードウェア取扱説明書**
ユーザーサポート窓口	**カシオペアコールセンター** TEL.　03-5294-7122　9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
カシオペアに関する各種情報（ソフトウェアのアップデート、動作確認情報など）	**カシオペアのホームページ** 次のアドレスにアクセスしてください。 http://www.casio.co.jp/ppc/ **FAX 情報サービス** FAXから次の番号に電話して音声ガイダンスに従ってください。 FAX：03-5334-4630

NOTE
デスクトップPC上でWindows CEサービスのヘルプを参照するためには、あらかじめ Windows CE サービスをインストールする必要があります。Windows CEサービスのインストールについては、別紙のクイックスタートガイドまたは本書の第６章をご参照ください。

第１部　パームサイズPCを使う

第１部では、パームサイズPCの最も基本的な使い方や、あらかじめ内蔵されている各種の標準ソフト の機能、使い方などについて説明します。

第１章　「パームサイズPCの基本操作」
パームサイズPCの概要と、はじめに覚えておくことが必要な最も基本的な操作方法について説明します。また、パームサイズPCのカスタマイズ方法についてもここで説明します。

第２章　「クイックスタート」
パームサイズPCに入力することができるさまざまな種類の情報を、実際に入力してみます。パームサイズPC ではこんなことができる、ということが、大まかに理解できるようになっています。

第３章　「ボイスレコーダーと手書きメモ」
内蔵の標準ソフトのうち、ボイスレコーダーと手書きメモについて解説します。

第４章　「ポケットアウトルック」
ポケットアウトルックは、パームサイズPCに内蔵されている予定表、連絡先、仕事、受信トレイの４つのプログラムの総称です。デスクトップPC の Microsoft Outlook（または Microsoft Schedule+）との間で同期が可能なこれらのソフトの使い方について説明します。

第１章　パームサイズPCの基本操作

パームサイズPCを使えば、ちょっとしたメッセージをさっと録音したり、メモを取ったり、様々な個人情報を参照したりすることが、どこでも簡単にできます。
ここで説明する操作を実際に行う前に、ハードウェア取扱説明書をお読みになり、あらかじめ以下の準備をしておくことが必要です。

- 電池を入れる
- 電源をオンにする
- 画面のコントラストを調節する

パームサイズPCの電源を最初にオンにした際には、セットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って最初のセットアップ作業を終えると、パームサイズ PC を使うことができるようになります。

パームサイズPC上のボタンについて

パームサイズPC上で各種の操作を行うためのボタンは、次のイラストのようになっています。



プログラムボタン
内蔵のプログラムをボタン一つで起動します。初期設定では、予定表、連絡先、CASIO Menu（ランチャー）の各ソフトが割り当てられています。各ボタンへのプログラムの割り当ては、自由に変更することができます。
電源オフの状態でプログラムボタンを押すと、プログラムボタンに割り当てられたソフトを起動して、電源オンすることができます。

> **NOTE**
> プログラムボタンを使って電源オフの状態からソフトを起動する場合は、電源オン時にオーナー情報の表示をしないようにしてお使いください。

取り消しボタン　（○）
デスクトップ PC の ESC キーと同等の働きをします。操作の中止や解除、ひとつ前の画面やメニューに戻る操作などを行うのに利用します。

アクションコントロール
アクションコントロールは、ダイヤルの形をしたボタンです。押す操作と、上下に倒す操作を行うことができます。

「押す」操作 ..... おもに、PCのENTERキーと同様の働きをします。例えばメニューの中の選択項目を確定する場合などには「押す」操作を行います。
オンラインヘルプ上では＜●＞で表示されます。



「上下に倒す」操作..... おもに、PC の上下カーソルキーと同等の働きをします。例えば画面を下にスクロールさせる場合などには「下に倒す」操作を行います。
オンラインヘルプ上では＜↑／↓＞で表示されます。

カーソルボタン
デスクトップPCの上下・左右カーソルキーと同様の働きをするボタンです。例えば手書きメモでカーソルの位置を移動する際などに使います。

> **NOTE**
> 各キーは、特定のプログラムの中で、さまざまな使い方ができる場合があります。例えば、手書きメモでは、取り消しボタンを押したままスタイラスをドラッグすることで、スペースを入力することができます。こうした各プログラムごとに固有のボタン操作については、パームサイズ PC のオンラインヘルプに掲載されています。オンラインヘルプは、［スタート］ボタンをタップして［ヘルプ］をタップすることで表示させることができます。

タッチスクリーンの基本操作

タッチスクリーン上では、表示されているボタンやメニューなどをスタイラスで「つつく」ことで操作します。PC 上のマウス操作の「クリック」、「ダブルクリック」、「ドラッグ」に相当する操作を、パームサイズPC 上ではすべてスタイラスを使って行うことができます。

タップ	タッチスクリーンを軽く１回つつく操作です。［スタート］メニューなどのメニューを表示させたり、画面上のボタンを押すときには、タッチスクリーンを「タップ」します。	
ダブルタップ	タッチスクリーンを、２回続けて軽くつつく操作です。マウスのダブルクリックの操作に相当します。	
ドラッグ	タッチスクリーン上をスタイラスを使って「引きずる」操作です。画面上のツマミやアイコンなどを移動する際に、この操作を行います。マウスのドラッグ操作と同様です。	

パームサイズPCのプログラムについて

パームサイズ PC には、さまざまなプログラムがあらかじめ内蔵されています。内蔵ソフトの中には、Microsoft 社の標準ソフト（予定表、連絡先など）や、カシオ製のソフト（辞書、ランチャーなど）が含まれています。これらのプログラムを使うには、［スタート］メニューから選ぶか、プログラムボタンを押します。

パームサイズ PC では、一度起動したプログラムを終了する必要はありません。使いたいプログラムの間で切り替えるだけで良いのです。



スタートメニュー画面

ご注意

パームサイズ PC ではシステム全体の操作性を確保するため、多くのプログラムの同時起動を許していません。プログラムの数や、メモリの制限によって、プログラムを自動的に終了させる場合があります。必要なデータは、常にファイルとして保存しながらお使いください。

アイコン	プログラム

受信トレイ
電子メールの送受信を行います。

連絡先
取引先の名刺管理、友人の住所録管理を行うことができます。電子メールのアドレスブックとしても利用できます。

予定表
定期／不定期のさまざまなスケジュール管理を行うことができます。

仕事
しなければならない要件に優先順位を付けて管理することができます。

チャンネル
デスクトップ PC 上の Internet Explorer 4.0 で講読したチャンネル・コンテンツを、パームサイズ PC にダウンロードして閲覧することができます。

手書きメモ
手書き、または画面上のキーパッドを使って、メモを入力することができます。

Microsoft ボイスレコーダー
メッセージなどの録音／再生ができます。

電卓
四則演算、平方根、パーセント計算が可能な９桁電卓です。

ソリティア
おなじみのカードゲームです。

ActiveSync
パームサイズ PC 側からデスクトップ PC との同期を開始します。

PC リンク
パームサイズ PC 側からデスクトップ PC との接続を開始します。

アイコン	プログラム

リモートネットワーク
ケーブル接続またはダイヤルアップ接続による、デスクトップ PC などのコンピュータやインターネットへの接続を行います。

CASIO Menu
画面上でボタンをタップするだけで、パームサイズ PC 上の各種アプリケーションを実行することができます。

G-天王星
三省堂監修の国語・漢和・英和・和英の４種類の辞書が利用できる辞書ソフトです。

コントラスト
タッチスクリーンのコントラストを調節します。

CASSIOPEIA 本体前面には、３つのプログラムボタンが配置されています。これらは、初期設定ではそれぞれ予定表、連絡先、CASIO Menu に割り当てられています。割り当ての変更は、［スタート］－［設定］－［ボタン］の順でタップすると表示される「ボタンのプロパティ」で行います。



ご注意

プログラムボタンに割り当てるソフトは、コンパクトフラッシュカードにインストールせず、本体メモリにインストールしてお使いください。

NOTE

パームサイズ PC にあらかじめ内蔵されている各種のソフトは、ROM（Read Only Memory）に記録されており、削除することはできません。ボーナスCD-ROMに含まれているソフトや市販のパームサイズPC 用のソフトなどを追加したい場合は、RAM（Random Access Memory）のデータ記憶用エリアにインストールします。

アクティブデスクトップ

アクティブデスクトップは、パームサイズPCに現在登録されている各種の重要な情報（今日のスケジュールや、仕掛かり中の仕事など）を一覧で表示する、パームサイズ PC の表紙のような画面です。

アクティブ・デスクトップの画面

この画面は、タスクバーの右端のデスクトップボタンをタップすることで、いつでも表示することができます

アクティブデスクトップへの表示項目は、［スタート］－［設定］－［画面］の順でタップして表示される画面上で設定することができます。



設定画面

スタートメニューとタスクバー

パームサイズ PC の画面の一番下には、「タスクバー」が表示されています。



①タスクバー ..... 画面の一番下の部分全体を「タスクバー」と呼びます。
②［スタート］ボタン ..... タップすると「スタートメニュー」が表示されます。
③入力パネル表示ボタン ..... 入力パネル（詳しくは17ページ参照）の表示／非表示を切り替えます。
④入力パネル切り替えボタン .. 4種類の入力パネルのどれを利用するかを選択できます（詳しくは 17 ページ参照）。
⑤タスクトレイ ..... パームサイズ PC の状態情報などが表示されます。ここに表示されているアイコンをダブルタップすると、より詳しい情報が表示されます。
⑥デスクトップボタン ..... 現在表示されているプログラムとアクティブデスクトップの表示を切り替えることができます。

NOTE

バッテリの残量が「残りわずか*」になると、タスクトレイの部分にバッテリアイコン（／）が表示されます。タスクトレイ上のアイコン表示については、巻末の「タスクトレイアイコン一覧」を参照してください。

＊バッテリの残量は、パワーマネージメントのプロパティ（［スタート］－［設定］－［パワーマネージメント］で表示）上で確認できます。

［スタート］ボタンを押して表示されるスタートメニューは、以下のような構成になっています。



①パームサイズ PC 標準ソフト . プログラム名をタップするだけで、そのプログラムを起動することができます。
②［プログラム］メニュー ..... 通信ソフトや、カシオ製のソフトなどは、ここをタップすると表示されるサブメニューから選びます。
③［設定］メニュー ..... ここをタップすると、パームサイズ PC をカスタマイズするための各種設定を選択するサブメニューが表示されます（各種設定についての詳細は、23ページの「パームサイズ PC のカスタマイズ」を参照してください。）
④検索 ..... パームサイズ PC に登録されている各種のデータの検索を行う際にタップします（詳しくは 19 ページを参照）。
⑤ヘルプ ..... パームサイズ PC のオンラインヘルプを表示します。

コマンドバー

コマンドバーは、パームサイズPCのプログラムを起動すると画面の一番上の部分に表示されます。ここでは例として予定表のコマンドバーで説明します。［スタート］ボタンをタップして、スタートメニューの［予定表］をタップしてください。

コマンドバーに表示される要素としては、「ツールバー」と「メニューバー」の２つがあります。初期状態では「ツールバー」だけが表示されていますが、表示を「メニューバー」に切り替えたり、「ツールバー」と「メニューバー」の両方を２行に表示することができます。

ツールバーとメニューバー表示を切り替えるには、この部分をタップします。



この部分をドラッグすることで、ツールバーとメニューバーの一部を表示することもできます。



ツールバーを下にドラッグすると、メニューバーとツールバーを同時に表示させることもできます。元の１段の表示に戻すには、ツールバーを上にドラッグしてください。

NOTE

ツールバー上の各ボタンは、いずれもメニューから実行できるコマンドのうち、比較的よく利用されるものをボタンにして配置してあるものです。プログラムごとのボタン、メニューの操作については、オンラインヘルプを参照してください。

パームサイズPCに文字を入力する

ここでは、パームサイズ PC 上で文字を入力する方法について説明します。

入力機能について

パームサイズ PC では、入力パネルと日本語入力システムを使って文字を入力します。入力パネルは、文字を入力するためにキーボードの代わりに使います。入力パネルから入力した文字はアプリケーションの挿入ポイントの位置に表示されます。入力パネルから入力したひらがなを漢字やカタカナに変換するには、MS-IME98 for Windows CE （以下 MS-IME98）という日本語入力システムを使います。

入力パネル

パームサイズ PC で文字を入力するには、入力パネルを使います。入力する文字や好みに応じて次の 4 種類の入力パネルを適切に使い分けてください。

入力パネルの種類	機能
ひらがな / カタカナ	ひらがなまたはカタカナを入力するためのキーが五十音順に表示されます。また、句読点、濁点、半濁点、および促音（小字キー）のためのキーがあります。
英数字 / ローマ字	全角と半角のアルファベット、数字、および記号（` - ^ @ : ; / \ [ ]など）を入力します。ローマ字変換で日本語を入力することもできます。 **ご注意**：£は全角で入力してください。
手書き検索	スタイラスを使用して文字を検索することができます。
手書き入力	スタイラスを使用して文字を手書き入力します。

入力パネルは、次の要領で切り替えることができます。

① 入力パネル表示ボタン
入力パネルの表示／非表示を切り替えます。通常は、使用中のプログラムで文字入力を行う画面を表示すると、入力パネルが自動的に表示状態になります。

② 入力パネル切り替えボタン
文字入力に利用する入力パネルを、「ひらがな／カタカナ」、「英数字／ローマ字」、「手書き検索」、「手書き入力」の 4 種類から選択できます。

ひらがな／カタカナ

英数字／ローマ字



手書き検索

手書き入力

これらの入力パネルは、文字の入力方法によって次の 2 つに分類できます。

- ソフト キーボードを使った入力
- スタイラスを使った手書き入力

ソフト キーボードによる入力

ソフト キーボードとは、通常のデスクトップ コンピュータのキーボードを画面上に再現したものです。キーボードのキーを指で押すのと同じように、画面上のソフト キーボードのキーをタップすることで文字を入力できます。ソフト キーボードを使用するには、タスク バーの入力パネル切換ボタン（前ページの②参照）をタップし、［ひらがな／カタカナ］または［英数字／ローマ字］をタップします。

ひらがなを入力するように指定すると、日本語入力システムが自動的に有効になり、漢字に変換することができます。また、ソフト キーボード上でドラッグしてスペースや改行を入力するジェスチャを使用することもできます。

NOTE

本体のボタンを使って、次の入力操作が可能です。ソフトキーボード上に表示されていないキー入力を行うことができ便利です。

アクションコントロール押し＋カーソルボタン 上→［Alt］
アクションコントロール押し＋カーソルボタン 下→［スペース］
アクションコントロール押し＋カーソルボタン 右→［Tab］
アクションコントロール押し＋カーソルボタン 左→［Back Tab］
（Shift ＋ Tab）

入力パネルのオンラインヘルプに、英数字／ローマ字入力パネルで次の説明がありますが、この操作はできません。
「キートップを上にドラッグすると簡単に大文字のアルファベットを入力することができます。」

スタイラスを使った手書き入力

手書き入力では、入力枠にスタイラスで書き込んだ文字が自動的に認識され、適切な文字に置き換えられて挿入ポイントに入力されます。スタイラスを使った手書き入力を使用するには、タスク バーの入力パネル切換ボタン（前ページの②参照）をタップし、［手書き入力］または［手書き検索］をタップします。

［手書き入力］では、入力枠に文字を書き込んだあと、次の場合に文字が認識されます。

- ほかの枠に文字を書き込む
- 認識キーをタップする
- 認識待ち時間が経過する

認識された文字はアプリケーションの挿入ポイントの位置に表示されます。文字が間違って認識された場合は、その文字の左端をタップします。候補文字が一覧に表示され、目的の文字を選択できます。直接漢字を入力することも、漢字の読みを入力して認識させてから漢字に変換することもできます。［手書き検索］では、左の入力枠に文字を入力すると、一致する文字が右の枠に表示されます。目的の文字をタップすると、アプリケーションの挿入ポイントの位置に表示されます。

入力文字の変換と確定について

各入力パッドを使って入力したひらがなやカタカナの文字列は、入力パッド上の［変換］ボタンをタップすることにより、文節単位で変換することができます。

にほんご	変換前の文字列には、このように破線が引かれています
日本語	［変換］ボタンをタップすると、変換が実行されます
日本語	入力する文字として確定するには、↵をタップします

情報を検索する

検索機能を使うと、パームサイズPCに登録したあらゆるデータから文字検索を行うことができます。検索を行うには、［スタート］ボタンをタップした上で、［検索］をタップしてください。

検索したい文字列をここに入力します。
どのプログラムのデータを検索対象とするかを指定します。

情報を見る

内蔵ソフトの多くは、各プログラムごとに登録したデータを一覧表示する「リスト表示」画面を持っています。リスト表示画面から、個別のデータの詳細表示画面に移行することができます。

手書きメモ、ボイスレコーダーの場合

リスト表示では、登録した１データ（＝１ファイル）につき１行の表示となります。

連絡先、仕事、受信トレイの場合

リスト表示では、登録した１データアイテムにつき１行の表示となります。

予定表の場合

「リスト表示」はなく、予定表に特有の表示形式となります。

リスト表示画面上でできる操作について

リスト表示画面上では、共通して次の操作を行うことができます。

- 特定の列でデータを並べ替えて表示することができます。並べ替えを行いたい列のタイトル部分をタップするたびに、その列の昇順／降順での並べ替えを切り替えることができます。



- 連絡先や仕事では、リスト表示上に表示するデータを、特定カテゴリーに絞ることができます（表示はリスト形式ではありませんが、同じことが予定表上でも行うことができます）。



- 連絡先、仕事、手書きメモ、ボイスレコーダーでは、リスト表示上で表示する行タイトルを何にするかを指定することができます。



- 手書きメモ、ボイスレコーダー、受信トレイでは、ファイルやメッセージをフォルダに分類して管理することができます。このため、リスト表示はフォルダ単位で行うことができます。



各プログラム上での個別の操作方法については、本マニュアルの第３章、第４章、およびオンラインヘルプを参照してください。

パームサイズPCのカスタマイズ

パームサイズ PC の使い方に関する各種の設定は、［スタート］→［設定］をタップして表示される各サブメニュー項目をタップして実行できます。



各設定項目は、次の通りです。

アプリケーションの削除
RAM にインストールしたアプリケーションの削除を行います。

オーナー情報
オーナーの個人情報の登録および変更を行います。登録したオーナー情報は、パームサイズPCの電源ON時に画面に表示させたり、アクティブデスクトップ上に表示させることができます。

システム
システム情報を表示します。また、パームサイズPCのメモリ割り当て（データ記憶用メモリとプログラム実行用メモリの割り当て）の設定を行うことができます。

スタイラス
タッチスクリーンの補正や、ダブルタップ速度の調節を行うことができます。

ダイヤル
ダイヤルアップ接続を行う際のダイヤル方法を設定します。

タスクバー
タスクバー上に表示するプログラムの設定、タスクバー上の表示項目の設定などを行います。

パスワード
パスワードを入力しないと、パームサイズPCを使えないようにすることができます。パスワードの設定と解除、およびセキュリティオプションを設定します。

パワーマネジメント
現在のバッテリの状態表示、および電源自動オフまでの時間の設定などを行います。

ボタン
タップコントロール設定（アクションコントロール操作または画面上のスクロールボタン等のタップ操作時の操作リピート間隔の設定）、およびパームサイズPCのプログラムボタンを押したときに起動するプログラムの設定を行います。

ご注意
プログラムボタンに割り当てるソフトは、コンパクトフラッシュカードにインストールせず、本体メモリにインストールしてお使いください。

ボリューム＆サウンド
ボリュームの設定、および操作に応じて鳴らすサウンドの設定などを行います。

画面
アクティブデスクトップの背景に表示する画像の指定、およびバックライトの設定を行います。

世界時計
日付、時刻、地域、およびアラームの設定を行います。時刻は「自宅」と「訪問先」の２通りを設定することができます。

地域
数値、通貨、日付、および時刻の表示方法を設定します。

通信
デバイス名（接続する PC がこのパームサイズ PC を認識するための固有の名称）の設定、PC との接続を行う際の接続方法の設定を行います。

入力機能
入力パネルの各種設定を行います。

NOTE
各設定項目についての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

第２章　クイックスタート

ここでは、パームサイズPCの内蔵プログラムを実際に使ってみます。実際の操作を一通りやってみることで、パームサイズ PC でどんなことができるかがわかるでしょう。

本章では以下の操作の手順を説明します。

- メッセージを録音する
- 「連絡先」にデータを追加する
- 「予定表」に予定を登録する
- 「仕事」にしなければならない要件を登録する
- 「手書きメモ」を使ってメモを取る
- 「アクティブデスクトップ」で情報の一覧を見る

必要がないと思う項目はスキップして、すぐに操作してみたい項目だけをやってみるのも良いでしょう。また、それぞれのプログラムの詳細については、第３章またはオンラインヘルプ（［スタート］－［ヘルプ］をタップ）を参照してください。

NOTE
ここでの操作を行う前に、必ず第１章をお読みください。パームサイズ PC の画面上の基本的な操作や、文字入力の操作などについての説明は、第１章に含まれています。

録音するには　（ボイスレコーダー）

パームサイズPCに録音を行うのは、パームサイズPCの操作の中で最もシンプルです。パームサイズPCを手でつかんで、マイクに向かってしゃべるだけです。手につかんだときに、そのまま録音ボタンを押せるように、録音ボタンは本体の側面についています。



【操作手順】

1. 録音ボタンを押します。
   - 録音ボタンを押しつづけている間、録音が実行されます。
2. マイクに向かってしゃべってください。
3. 録音が終了したら、録音ボタンを離します。
   - 録音が完了すると、ビープ音が鳴ります。

NOTE

- 今録音した内容を再生するには、アクションコントロールを押してください。
- 再生中に再度アクションコントロールを押すと、一時停止できます。一時停止を解除するには、再度アクションコントロールを押します。

- 録音内容のファイルは、画面上で反転表示されています。後で録音内容がわかるようにファイル名を変更するには、ボタンをタップして名前欄に名前を入力します。

住所録や名刺データを登録するには　（連絡先）

同僚や取引先、友人などの情報は、パームサイズPCの「連絡先」に登録します。

NOTE

デスクトップPC上に連絡先のデータを持っている場合は、パームサイズPCを使い始めるに当たって、PC上のデータをパームサイズPCに転送してしまうのが効率的です。PC上のデータをパームサイズPCに転送する方法については、第2部で説明します。

【操作手順】

1. 本体前面の連絡先のボタン（）を押します。

2. ［新規］ボタンをタップします。
   - 新規のアドレス入力画面が表示されます。



   - はじめは、勤務先情報の入力画面が表示されます。入力できる情報は、勤務先情報、個人情報、メモ情報の3つに分かれています。
3. 名前、フリガナ、勤務先、勤務先住所、勤務先電話、電子メールなどを順次入力していきます。
   - 入力欄を移動するには、アクションコントロールとカーソルボタンの右を同時に押すか、入力したい欄を直接タップしてください。
4. 個人情報を入力するには、ボタンをタップします。
5. 自宅の電話番号を入力します。

6. ［OK］をタップして保存します。連絡先リストで新規連絡先を確認します。



アポイントメントを登録するには（予定表）

取引先とのアポイントメントや、会議の予定などのスケジュール情報は、パームサイズPCの「予定表」に登録します。

1. 本体前面の予定表ボタン（）を押すか、［スタート］－［予定表］をタップします。



2. 日付ボックスの▼をタップして表示されるカレンダーから、予定の日付をタップします。

3. 画面上で予定の時刻の行をタップした上で［新規］ボタンをタップすると、新規の予定カードが表示されます。

4. 予定カード上で、＜予定の詳細＞ボックスの▼をタップし、リストから該当する予定を選択します。

- 該当項目がない場合は、もう一度▼をタップしてリストを閉じ、そのまま次へ進んでください。

5. 入力パネル切り替えボタンをタップして、希望の入力方法を選びます。

6. キーボードまたは入力パッドを使って、予定を順次入力します。
   - 文字入力の方法については「パームサイズ PC に文字を入力する」(16ページ) およびオンラインヘルプを参照してください。
7. ［OK］をタップすると入力内容が登録され、予定表の画面に戻ります。

しなければならないことを登録するには(仕事)

自分がしなければならないことを忘れないようにするために、「仕事」として登録しておくことができます。

1. ［スタート］－［仕事］をタップします。



新しい仕事を追加するには、ここをタップします

2. キーボードまたは入力パッドを使って、仕事のタイトルを入力します。

3. キーボードを表示している場合はキーボード上の↵をタップするか、入力パネルの外側をタップすると、その仕事がリストに追加されます。



仕事をカテゴリーに分類する

仕事は、その内容ごとに、カテゴリー分けを行うことができます。

1. リスト上でカテゴリー分けを行いたい仕事をダブルタップします。
   - その仕事の詳細画面が表示されます。



2. ボタンをタップし、表示される分類の一覧から該当するものにチェックマークを付けます。



3. 変更を保存し仕事リストに戻るには、［OK］をタップします。



仕事に優先度を付ける

仕事の重要性やしなければならない期日などに応じて、仕事に優先度を付けることができます。設定は、さきほどカテゴリー分類を行ったのと同じ画面上で行います。

1. ［優先度］の右側の▼をタップします。

2. 変更を保存し仕事リストに戻るには、［OK］をタップします。



メモを取るには　（手書きメモ）

パームサイズPCの「手書きメモ」を使うと、紙にペンで書くようにメモを取ることができます。紙と違うところは、手書きしたメモを後から編集することができる点です。また、文字をタイプして入力することも可能です。

1. ［スタート］－［手書きメモ］をタップします。

   メモの入力画面が表示されます。（前にメモを保存してある場合は、まずメモのリストが表示されますので、新しいメモを開始するには ボタンをタップします。）



2. この画面上では、タイプした文字の入力、手書き文字をそのまま入力、または図を描くことができます。

●文字をタイプする

入力パネル表示ボタンをタップして入力パネルを表示させると、画面上の横罫が消え、カーソルが点滅します。この状態で入力パネルからの文字入力ができるようになります。

- 文字入力の方法については「パームサイズ PC に文字を入力する」(16ページ) およびオンラインヘルプを参照してください。

●手書き文字をそのまま入力する

入力パネルが表示されていない状態で、画面上の横罫に合わせて文字や図形などを手書きしていくことができます。



200%画面

こうして手書きした文字や図形などは、横罫に沿って入力されたものと見なされ、画面の表示サイズを変更すると罫線に沿って左詰めで表示されます。



100%画面

タイプした文字と同じような感覚でコピー／ペーストしたり、罫線に沿って移動することができます。

ご注意
こうして手書きした文字を、後から手書き文字認識で変換することはできません。

●図を描く
入力パネルが表示されていない状態で、画面上の横罫を3本以上またいで一筆書きすると、描いた図形のまわりが点線で囲まれます。



図形が点線で囲まれ、
「描画」と表示されます

この点線の中から書き足していくと、書き足した部分も点線で囲まれ、図形として認識されます。



3. メモの入力が済んだら［OK］をタップしてメモを保存します。
   - 手書きメモのリスト画面に戻ります。

なお、手書きメモでは、メモ内のテキストの最初の数文字を使ってメモに名前を付けます。メモを別の名前で保存したり、メモを特定のフォルダに入れたりするには、まずリストで当該のメモを選択します。次に［ファイル］－［プロパティ］をタップします。

アクティブデスクトップを見るには

パームサイズPCの「アクティブデスクトップ」を使うと、今日の予定や現在の仕事などを一覧することができます。

タスクバーの［デスクトップ］ボタンをタップすると、デスクトップが表示されます。



これが「アクティブデスクトップ」です。初期設定では、このようにオーナー情報、予定表に登録されている今日の予定、仕事に登録されている現在仕掛かり中の仕事が表示されます。

アクティブデスクトップ上に表示する情報は変更できます。
［スタート］－［設定］－［画面］をタップして、［デスクトップ］タブ内でデスクトップに含めるアイテムを選択します。

他にできることは?

この「クイックスタート」では、パームサイズPCにできることの一部をごく簡単にご紹介しました。実際には、ここでご紹介したプログラムを使って、もっと多くのことができます。また、デスクトップPCとパームサイズPCを連携させることでいつでも最新のデータを持ち歩いたり、より効率良く仕事をこなすことができます。さらに、パームサイズPCから直接インターネットに接続することさえ可能です。

- パームサイズPCの個別のプログラムについては、この後の第3章、第4章で説明します。詳細な操作手順情報は、パームサイズPCのオンラインヘルプを参照してください。
- パームサイズPCをデスクトップPCと接続して連携させる方法については、第6章で説明します。
- パームサイズPCをダイヤルアップ接続でインターネットや会社のサーバに接続する方法については、第5章で説明します。

第 3 章　ボイスレコーダーと手書きメモ

この章では、パームサイズPCの内蔵ソフトのうち、ボイスレコーダーと手書きメモの各プログラムについて説明します。

NOTE
ボイスレコーダーや手書きメモで記録した音声やメモデータをデスクトップ PC に転送して利用することができます。これらの操作については、第 2 部を参照してください。本章では、パームサイズ PC 単体で各ソフトを利用する方法について説明します。

ボイスレコーダー

ボイスレコーダーは、パームサイズPCの内蔵マイクから入力された音声を録音し、本体のメモリ（またはメモリカード）にデータとして記録するプログラムです。
ボイスレコーダーの操作は、パームサイズPC本体の録音ボタンやアクションコントロールなどを利用するか、画面上のツールバーボタンやメニューを利用しておこないます。

本体ボタンでできる操作
本体のボタンを使って、録音／再生の基本的な操作を行うことができます。可能な操作は次の通りです。



●録音の開始
録音ボタンを押し下げ、そのままの状態を保ちます。押し下げている間は録音が実行されます。

●録音の終了
押し下げていた録音ボタンを離します。ボタンを離した時点で、録音は終了します。

●再生する録音データの選択
画面上に複数の録音データがリストされている場合は、アクションコントロールを上下に動かすことで、再生する録音データを選択できます。



●再生
アクションコントロールを押します。画面上で現在選択されている録音データが再生されます。

●再生の一時停止
再生中に再度アクションコントロールを押すと、再生が一時停止します。

●一時停止したところから再生を再開
再生の一時停止状態で、再度アクションコントロールを押すと、一時停止したところから再生が再開します。

●再生の終了
再生中、または再生の一時停止中に取り消しボタンを押すと、再生が終了します。

●リストのすべてのデータの再生
アクションコントロールを 2 回続けて押すと、現在画面上に表示されているすべての録音データが続けて再生されます。

●早送り（再生中のみ）
再生中にアクションコントロールを下に倒すと、早送りされます。アクションコントロールを離すと、再生が再開されます（ただし早送りした結果、録音データの最後まで送られてしまった場合は、再生は停止します）。

NOTE
録音形式（49 ページ参照）が「PCM」の場合は、早送りはできません。

●巻き戻し（再生中のみ）
再生中にアクションコントロールを上に倒すと、巻き戻されます。アクションコントロールを離すと、再生が再開されます。

画面上のボタン、およびメニューを使ってできる操作
画面上のボタンとメニューを使うと、単なる録音／再生の操作以外にも、録音する音質の設定やデータの保存場所の指定など、ボイスレコーダーのすべての操作が可能です。

●画面上のボタンの機能
ボイスレコーダーの画面上の各ボタンの機能は次の通りです。



① ［削除］ボタン。タップすると、現在画面上で選択されている録音データを削除します。
② ［プロパティ］ボタン。タップすると、現在画面上で選択されている録音データに関する情報の表示とファイル名などの変更を行う画面（プロパティ画面）を表示します。
③ ［音量］ボタン。タップすると、再生音量の設定画面を表示します。
④ ここをタップして表示される一覧で、フォルダを指定することができます。ここで指定するフォルダは画面上にファイルを表示するためのカレントフォルダを指定するもので、録音データの保存場所ではありません。
⑤ ［録音］ボタン。タップすると、録音を開始します。
⑥ ［停止］ボタン。タップすると、録音または再生を終了します。
⑦ ［再生／一時停止］ボタン。タップすると、現在画面上で選択されている録音データの再生を行います。また、再生中の一時停止、一時停止ポイントからの再生の再開を行う際にもこのボタンを使います。

⑧［早送り］ボタン。タップすると、録音データの後の方に移動します。
⑨［巻き戻し］ボタン。タップすると、録音データの前の方に移動します。
⑩ 再生に合わせて、このツマミが左から右へ移動します。このツマミをドラッグすることで、録音データ上の再生を開始する位置を移動することができます。

●ファイルの表示について

画面上には、現在選択されているフォルダ内の録音データファイルが一覧表示されます。ファイルの並び順は、ファイル名や作成日、ファイルサイズなどによって並べ替えることができます。

フォルダを指定します。すべてのフォルダのファイルを表示したい場合は、＜すべてのフォルダ＞を選択します。

タップした項目にこの△マークが付き、その項目で現在ファイルがソートされていることを示します。タップするたびに△／▽と向きが切り替わり、△の場合は昇順、▽の場合は降順ソートとなります。なお、ここに表示されるファイルの属性情報は、［ツール］－［オプション］で表示されるダイアログの［項目］タブ内で指定します。

●フォルダの作成／名前変更／削除について

ここで＜フォルダの編集＞を選択すると表示されるダイアログ上で、フォルダの新規作成、既存のフォルダの名前変更および削除を行うことができます。

●録音データのプロパティについて

録音内容は、録音を行った時点では自動的に「録音 1」、「録音 2」という連番のファイル名が付けられます。このファイル名やファイルの保存場所などは、後からファイルのプロパティ画面を使って変更することができます。

画面上でファイルを選択し［プロパティ］ボタンを押すと、そのファイルのプロパティ画面が表示されます。



ファイル名を変更することができます。

ここからフォルダを指定して、ファイルの場所を移動できます。

メモリカードを利用している場合は、ここでファイルの場所をメインメモリ／メモリカードの間で移動できます。

●録音形式の設定について

ボイスレコーダーの初期設定では、録音データの容量を小さく押さえることができる「TrueSpeech」という形式で録音データを保存します。TrueSpeech は 10 秒の録音で約 10K バイトの容量しか使わないため、メモリの少ないパームサイズ PC に向いているうえ、人間の声の録音に適しています。ただし高音質ではありませんので、より音質の高い録音を行いたい場合は、［ツール］－［録音形式］を選択すると表示されるダイアログ上で、「PCM」を選択してください。録音したファイルは拡張子が .wav となり、デスクトップPCに転送したときにそのまま再生することができます。

また、音質は問わないが長時間録音したいという場合は、「モバイルボイス」を選択してください。同じ容量のメモリで、TrueSpeech の約 3 倍の時間録音が可能です。

NOTE

- モバイルボイス形式で録音した音声データを、デスクトップ PC 上で再生するには、あらかじめデスクトップ PC 上に Windows CE サービスをインストールしておくことが必要です。Windows CE サービスのインストールについては、第 6 章を参照してください。
- モバイルボイス形式では、残り録音可能時間が録音時にリアルタイムに変化しません。
- 録音形式が PCM の場合、属性に「ステレオ」を選択できますが、ステレオサウンドでの再生はできません。

●録音時の録音場所の設定について

メモリカードを利用しており、録音データをメモリカードに直接書き込みたい場合は、［ツール］－［オプション］を選択して表示されるオプションダイアログの［全般］タブ上で「メモリカードに保存する」にチェックを付けてください。このチェックボックスは、メモリカードをパームサイズ PC に装着していないとチェックすることはできません。

●本体メモリの設定について

本体メモリを使って録音する場合は、録音によってメモリ（データ記憶領域）不足にならないように、メモリ管理に注意する必要があります。特に、録音中に「メモリが不足しています」というメッセージが表示される場合には、必ず次の操作を実行してデータ記憶用メモリを確保してください。

［スタート］－［設定］－［システム］で表示されるシステムのプロパティの［メモリ］タブで、データ記憶用メモリを多めに取ってください。



メモリが全体的に不足している場合は、メモリカードを利用することをお勧めします。

手書きメモ

手書きメモを使うと、画面上のキーボードを使ってタイプした文字や手書き認識機能を使って変換した文字の入力だけでなく、手書きした文字や図形をそのまま入力することができます。画面上に直接描いた図形を後から編集することもできます。

手書きメモを使うには、［スタート］→［手書きメモ］の順で画面をタップします。

新規のメモを作成するには

［新規］ボタンをタップすれば新規のメモを作成できますし、［新規］の矢印をタップして、あらかじめ書式や入力項目が設定されているテンプレートを利用することもできます。

手書きメモに文字を入力するには

手書きメモを使えば、自分にとっていちばん簡単な方法で情報を入力できます。入力パネルからキーボードを使ってタイプすることも、手書き文字を使って書くこともできるのは、第 1 章で述べたとおりです。また、画面にじかに文字や絵を書くこともできます。

入力パネルを表示すると、カーソルのあるのが分かります。ここにテキストが入るわけです。

入力パネルを隠すと、カーソルが消え、画面上のどこにでも文字や絵を書くことができます。

手書きメモに文字や図形を手書きするには

ペンを使って、画面にじかに文字や絵を書くことができます。

描画を作成するには、3 本以上の横罫線をまたいで一筆書きします。これによって描画ボックスが表示され、その後は、描画ボックス内でのペンの移動やタップが描画の一部となります。

NOTE

- 手書きのデータは、表示をスクロールしたときに一部が欠けて表示される場合があります。この場合は、再度スクロールすると表示されます。
- 全画面表示に切り替えれば、できるだけ多くの内容を画面に表示できます。［表示］－［全画面表示］をタップします。［元に戻す］をタップすれば、コマンドバーが再び表示されます。

文字の書式を設定するには（メモの編集とフォーマット）

キーボードまたは手書き文字を使って入力したテキストは編集できます。また、手書きのメモやスケッチも編集できます。編集したいテキストや絵を選択するには、入力パネルを隠し、［選択］ボタンをタップして、ペンを当該のテキストまたは描画までドラッグします。

NOTE

［選択］ボタンをタップする代わりに、アクションボタンを押さえながらペンをドラッグする方法もあります。

ボタンをタップして［書式］をタップすると、書式ダイアログが表示されます。設定できる書式は、選択したもの（テキスト、描画）によって異なります。

また、ボタンを使えば、画面上の要素間のスペースを拡大/縮小できます。



NOTE

ボタンをタップする代わりに、取り消しボタンを押さえながらペンをドラッグしても、スペースの挿入・削除が可能です。

作成したメモを保存するには

メモを書き終えたら、［OK］をタップしてメモを保存し、メモのリストに戻ります。手書きメモは、次の方法で自動的にメモに名前を付けます。

- タイプされたテキストの第1行の最初の文字列が、メモの名前として用いられます。
- メモにテキストが含まれないが、そのメモがフォルダに割り当てられている場合は、そのメモのファイル名はフォルダ名＋通し番号となります。
- テキストが含まれず、フォルダが割り当てられていない場合は、そのメモにはメモ 1、メモ 2... という名前が付けられます。

自分でメモに名前を付けたり、メモをフォルダに入れたり、ファイル形式を変えたりするには、［OK］をタップする代わりに、［ファイル］－［名前を付けて保存］をタップします。

手書きメモの中のそれぞれのメモは 1 つのファイルです。手書きメモファイルは、デスクトップPC上のMicrosoft Wordと互換性のある手書きメモ（.pwi）形式で保存されます*。ファイル形式については、ほかにリッチテキスト形式（.rtf）、テキスト形式（.txt）の 2 種類から選択できます。これらの形式で保存した場合は、手書きの文字や絵の情報（テキスト形式の場合は、加えてテキストの書式情報）が失われます。

*** 手書きメモファイル（.pwi）は、Windows CE サービスで Microsoft Word ファイル（.doc）と相互に変換されます。詳しくは「ファイルの変換について」（106 ページ）を参照してください。**

メモを整理するには

メモを忘れずにおくには、メモの名前を変えてフォルダに入れておくといいでしょう。例えば、「創作メモ」といったフォルダを作成して、関連のメモをすべてそのフォルダに入れればいいわけです。

選択したフォルダにあるメモはすべて、リスト表示されます。

第４章　ポケットアウトルック（Microsoft Pocket Outlook）

Microsoft Pocket Outlookのプログラムには、予定表、連絡先、仕事、受信トレイの４つが含まれています。Windows CEサービスを使うと、デスクトップPC上のMicrosoft Outlook、Microsoft Schedule+、またはMicrosoft Exchangeとパームサイズ PC上のこれらのプログラムとの間で「同期」を行うことができます。Windows CEサービスは、パームサイズPC上のPocket Outlookデータの更新状況と、デスクトップPC上のOutlookなどのデータの更新状況を比較して、双方向でデータの更新を行うことができます。Windows CEサービスを使った情報の同期については、第６章で説明します。

予定表、連絡先、および仕事の各プログラムは、「カード表示」と「リスト表示」という２種類の表示画面を持っています。「カード表示」画面上では、各プログラムに登録した個別のデータの詳細を見ることができます。「リスト表示」画面上では、各プログラムのすべてのデータを一覧で見ることができます。

受信トレイは電子メールメッセージを扱うプログラムです。デスクトップPC上のOutlookまたはExchangeで送受信したメッセージを「同期」によってダウンロードした上で閲覧したり、パームサイズPC上で作成した返信メッセージを「同期」によってデスクトップPCに転送、デスクトップPCから送信するという使い方ができます。また、パームサイズPCをダイヤルアップ接続（詳しくは第５章を参照）によってインターネットサービスプロバイダなどに接続し、パームサイズPCで直接電子メールメッセージの送受信を行うこともできます。

予定表、連絡先、仕事、受信トレイの各プログラムは、［スタート］メニューをタップして各プログラムをタップすることで、いつでも切り替えて利用することができます。

NOTE
本章では、各プログラムに関する概要を説明します。各プログラムの操作手順情報や補足情報などは、オンラインヘルプから得ることができます。オンラインヘルプを見るには、各プログラムの画面の表示中に［スタート］－［ヘルプ］をタップし、知りたい情報のタイトルを探してタップしてください。

予定表：予定の登録と会議の作成

予定表を使うと、人と会う約束や会議の日程、家族の誕生日と言ったさまざまな予定を登録し、管理することができます。予定表は各種の表示画面（一日表示、週間表示、月間表示、計画表、年間カレンダー）を備えており、登録した予定を目的に応じたいろいろな見方をすることができます。各表示画面を切り替えるには、それぞれ対応したボタンをタップします。

●予定表のリスト表示画面



●予定表のカード表示画面

NOTE
パームサイズPCの前面にある予定表のプログラムボタン（　）を数秒押し続けると、予定表を起動すると同時に、新規の予定を入力するためのカード表示画面に直接入ることができます。



会議の作成について

デスクトップPC上のOutlookまたはSchedule+、あるいはパームサイズPC上のPocket Outlookの受信トレイを使って電子メールのやりとりを行っているメンバーの会議を召集する場合は、予定表の「会議の作成」を使うことができます。「会議の作成」により、自分のパームサイズPCの予定表への入力と同時に、会議への参加メンバーへの会議通知を作成し、受信トレイから送信することができます。会議通知を受信したメンバーは、会議への参加／不参加を電子メールで返信します。参加すると返信したメンバーの予定表には、自動的に会議のスケジュールが登録されます。

電子メールによって会議通知を行う場合は、あらかじめ「連絡先」にメンバーの電子メールアドレスを登録しておく必要があります。また、受信トレイを使った電子メールの送受信ができるようにパームサイズPCのセットアップを行うこともちろん必要です。

以下の「連絡先：友人や同僚の情報を登録する」、62ページの「受信トレイ：電子メールを送受信する」をそれぞれ参照してください。

連絡先：友人や同僚の情報を登録する

「連絡先」を使うことで、友人や同僚、取引先の人々などのさまざまな情報を登録しておき、いつでも参照することができるようになります。デスクトップPCとの同期を利用することで、すでにデスクトップPC上に登録されているデータは即座にパームサイズPC側に転送することができますし、デスクトップPC／パームサイズPCのどちらで入力したデータも、同期によって常に最新の状態に保つことができます。連絡先のデータは、他のWindows CEデバイスとの間で赤外線ポートを通じて転送することができます。また、受信トレイを利用する場合は、連絡先に登録されている電子メールアドレスを参照し、簡単に入力することができます。

●連絡先のリスト表示画面



●連絡先のカード表示画面

NOTE
パームサイズPCの前面にある連絡先のプログラムボタン（ ）を数秒押し続けると、連絡先を起動すると同時に、新規の連絡先を入力するためのカード表示画面に直接入ることができます。

仕事：しなければならないことのリストを作成する

「仕事」を使うと、自分がしなければならないことの一覧表を作成して、管理することができます。「しなければならないこと」の一つ一つ（以下「仕事データ」と呼びます）に対しては、優先度を付けたり、カテゴリー分類することができます。期日やアラームの設定も可能です。仕事データは、アクティブデスクトップや予定表の「計画表」画面上にも表示されます。

●仕事のリスト表示画面



●仕事のカード表示画面



NOTE
「開始日」だけの仕事のデータは登録できません。

受信トレイ：電子メールを送受信する

パームサイズ PC の受信トレイは、以下のいずれかの方法で電子メールメッセージを扱うことができます。

- デスクトップ PC 上の Microsoft Exchange または Microsoft Outlookを使って送信／受信した電子メールメッセージを同期することができます。また、デスクトップ PC 上の電子メールメッセージを、パームサイズ PC に個別に転送することもできます。
- パームサイズ PC で直接電子メールの送受信を行うことができます。このとき、パームサイズ PC は、インターネットサービスプロバイダまたは会社のサーバなどにダイヤルアップ接続する必要があります。



メッセージの同期
電子メールのメッセージは、Windows CE サービス上の［ActiveSync の設定］であらかじめ設定しておけば、その他のデータと同時に同期されます。パームサイズPCとデスクトップPC間の同期の際には、次のようなことが実行されます。

- デスクトップ PC 上の Exchange または Outlook の受信トレイから、パームサイズ PC の受信トレイに対して、メッセージがコピーされます。双方のメッセージはリンクされているため、**パームサイズ PC 側で受信トレイにあるメッセージを削除した場合は、次回の同期時にはデスクトップ PC 上の同じメッセージは自動的に削除されます。**

- パームサイズ PC 上で作成した送信メッセージ（新規メッセージや返信メッセージなど）は、パームサイズ PC 上の送信トレイから、デスクトップ PC の送信トレイにコピーされます。デスクトップ PC 上にコピーされたこうしたメッセージは、デスクトップ PC 上の Exchange または Outlook による次回の通信時に送信されます。

デスクトップPCのExchangeやOutlookで設定することができる会議の作成や添付書類の受信の制限などの設定は、パームサイズPC上でも行うことができます。

Windows CEサービスによる同期の初期設定では、受信トレイのデータは同期しないようになっています。同期の設定は、モバイルデバイスウィンドウ上の［ActiveSync の設定］を使って行います。

ActiveSync の設定方法については、108 ページの「ActiveSync の設定」を参照してください。

Windows CE受信トレイの転送

「Windows CE受信トレイの転送」は、デスクトップPC上にWindows CEサービスをインストールすることにより、ExchangeやOutlookの［ツール］メニューに追加される機能です。Windows CE受信トレイの転送を使うと、ExchangeやOutlookとパームサイズPCの間で、特定のメッセージを相互に転送することができます。こうして転送したメッセージは、受信トレイ以外のフォルダに移動することもできます。「Windows CE 受信トレイの転送」を使って転送したメッセージは、デスクトップPCとパームサイズPCの間でリンクされません。このため、この方法で転送したメッセージは、他方のPCに影響を与えることなく、編集や削除を行うことができます。
また「Windows CE受信トレイの転送」を使って、パームサイズPC上のデスクトップPCとは異なるソースから受信したメッセージを転送することもできます。

「Windows CE受信トレイの転送」でメッセージを転送するには、ExchangeまたはOutlook上の［ツール］メニューから［Windows CE受信トレイの転送］を選択し、表示されるダイアログ上で必要な指定を行ってください。

パームサイズPCへのメッセージの転送

デスクトップPCへのメッセージの転送

操作方法については、Windows CE サービスのヘルプを参照してください。

ダイヤルアップ接続による電子メールの送受信

デスクトップPCとの間で電子メールのメッセージを同期させるだけでなく、外出先でパームサイズPCから直接電子メールの送受信を行うことができます。出先での電子メールの送受信は、デジタル携帯電話などの電話回線を経由してインターネットなどに接続する「ダイヤルアップ接続」を利用します。

ダイヤルアップ接続について

出先で電子メールの送受信を行うには、インターネットサービスプロバイダなどにパームサイズPCをダイヤルアップ接続することが必要です。ダイヤルアップ接続のための設定については、第５章を参照してください。

- ダイヤルアップ接続を行うには、デジタル携帯電話（またはPHS）と専用の接続ケーブル、あるいはコンパクトフラッシュカードタイプのモデムが必要です。接続用のケーブルや、コンパクトフラッシュモデムカードについての情報は、別冊のハードウェアマニュアルを参照してください。
- ユーザ認証などに専用のソフトが必要なインターネットサービスプロバイダには接続できません。
- POP3/SMTPをサポートしているインターネットサービスプロバイダに接続することが可能です。

インターネットメールサービスを設定するには

受信トレイでは、複数のメールサービスを利用することができます。利用したいメールサービスごとに設定を行った上で、名前を付けておくことが必要です。
パームサイズPCには、インターネットサービスプロバイダに接続するためのインターネットメールサービスがあらかじめインストールされています。接続先のプロバイダごとに、インターネットメールサービスの設定を行います。

インターネットメールサービスの設定は、次の手順で行います。

1. 受信トレイ上の［作成］メニューから［オプション］を選択し、［サービス］タブを開いてください。



2. ［追加］をタップすると、サービス選択画面が表示されます。

初期状態では、あらかじめインストールされているインターネットメールサービスだけが選択できます。

3. ［OK］をタップします。サービス名を入力するダイアログが表示されます。



インターネットメールサービスに名前を付けます。接続先のプロバイダ名などを付けるとよいでしょう。

4. サービスの定義画面が表示されます。接続先の情報を入力してください。

【接続】ボックスをタップすると、【リモートネットワーク】（78ページ参照）で設定した接続先が一覧されます。接続先を選択してください。

接続先のプロバイダなどから提供された情報を入力します。

※「SMTPホスト」は、「POP3ホスト」と異なる場合のみ入力します。（通常は空欄とします）。

5. ［終了］をタップすると、設定が保存されます。

NOTE

- 手順4の画面上の「リターンアドレス」欄には、返信メッセージの送付先として別のメールアドレスを使いたい場合に、そのアドレスを入力してください。通常は空欄で構いません。
- 手順5で［終了］をタップする代わりに［次へ］をタップして、メールサーバへの接続や電子メールの送受信に関する各種設定を行う画面に移ることができます。詳しくは、パームサイズPCのオンラインヘルプを参照してください。

電子メールを受信／送信するには

受信トレイを使って、現在設定されているサービスへの接続を行うと、接続先のメールボックスにある未読の電子メールの受信と、送信トレイ上の送信待ちの電子メールの送信が行われます。

現在選択されているサービスの確認

受信トレイの［サービス］メニューをタップすると、現在選択されているサービスを確認できます。

現在選択されているサービスに「•」印が付きます。

インターネットメールサービスを一つだけ設定してある場合は、常にそのサービスが選択されますが、複数のサービスを設定してある場合は、パームサイズ PC で送信メッセージの作成および電子メールの送受信を開始する前に、正しいサービスが選択されているかどうかをご確認ください。現在選択されているサービスとは別のサービスを選択する場合は、そのサービス名をメニューから選択して「•」印を付けてください。

電子メールの受信設定について

受信トレイを使ってインターネットサービスプロバイダなどに接続して電子メールの受信を行う場合、初期設定では、各メッセージの最初の 100 行までが受信され、メールへの添付ファイルはダウンロードしないように設定されています。

- 途中まで受信したメッセージを、次回のサーバへの接続時に全文受信したい場合は、全文受信したいメッセージを画面上で選択した上で［サービス］－［全文をサーバからコピー］を選択してください。

アイコンの形が に変わり、次回接続時に全文受信が行われることを示します。

- サーバに接続するごとに受信するメッセージの行数の変更は、サービスのプロパティで行うことができます。［サービス］メニューから［プロパティ］を選択し、表示されるダイアログ上で［次へ］を 2 回タップしてください。

上のオプションボタンをチェックし、このチェックボックスにチェックを付けると、各メッセージ本文中の何行までを接続ごとに読み込むか設定できます。

下のオプションボタンをチェックした場合は、常に全文の受信が行われます。



NOTE

- デスクトップ PC との同期では、電子メールメッセージは最初の 50 行のみがデスクトップ PC 上の Exchange または Outlook からコピーされます。デスクトップ PC との同期でパームサイズ PC に読み込まれたメッセージを選択して［サービス］－［全文をサーバからコピー］を選択した場合は、次回の同期時にデスクトップ PC からパームサイズ PC に当該メッセージの全文がコピーされます。
- サービスのプロパティについての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

電子メールを受信するには

NOTE
ダイヤルアップ接続については、65 ページの「ダイヤルアップ接続について」および第 5 章を参照してください。

電子メールを受信するには、インターネットサービスプロバイダなどにダイヤルアップ接続ができる状態で［サービス］－［接続］を選択してください。自動的に設定されているサービスに接続され、接続先のサーバ上の未読メールの読み出しと、パームサイズ PC の送信トレイ上にある未送信のメールの送信が行われます。受信トレイの画面上では、受信した電子メールが次のように表示されます。

各メッセージの先頭のアイコンで、そのメールの状態を確認することができます。

書類が添付されているメール
会議の連絡

サーバ上に保管されているメール

次回受信時に全文受信する予定のメール（68 ページの「電子メールの受信設定について」を参照）

メールの内容を表示するには、表示したい行をダブルタップしてください。



NOTE
メールの送受信を完了した時点でダイヤルアップ接続を切断するかどうかの設定は、［サービス］－［プロパティ］で設定します。詳しくはオンラインヘルプを参照してください。

メールを送信するには

前述のように、［サービス］－［接続］を選択してサーバへの接続を行うと、メッセージの送受信が自動的に行われます。送信したいメッセージは、接続を行う前にあらかじめ作成しておきます。

(1) 新規の送信メッセージを作成するには

新規のメッセージを作成するには、ボタンをタップします。



宛先の電子メールアドレスは、ボタンをタップすると表示される一覧（連絡先に登録されている電子メールアドレスの一覧）から選択することができます。

これをタップすると下の画面となり、CC、BCCなどの各項目を入力することができます。

ここにメッセージの内容を入力します。

上の画面に戻すにはこのボタンをタップします。

入力がすんだら、をタップします。作成したメッセージが送信トレイに保存され、次回の接続時に送信されます。

(2) 受信したメッセージへの返信を作成するには

返信したいメッセージを受信トレイの一覧上で選択（または受信メッセージを表示）して、ボタンをタップし［差出人へ返信］を選択します。

メッセージの送信元宛の新規メッセージが作成されます。



ここに返信を入力します。

宛先と件名は自動的に入力されます。

元のメッセージが引用されます。

入力がすんだら、をタップします。作成したメッセージが送信トレイに保存され、次回の接続時に送信されます。

第 2 部　PC連携と通信

第 2 部では、パームサイズ PC をデスクトップ PC やダイヤルアップネットワークと接続する方法、および使い方について説明します。

第 5 章　ダイヤルアップ接続

パームサイズPCで直接電子メールの送受信を行う場合には、前提条件として「ダイヤルアップ接続」が必要となります。ダイヤルアップ接続とは、電話回線を通じて遠隔地のコンピュータ（リモート・コンピュータ）に接続することです。ここでは、ダイヤルアップ接続によるインターネットサービスプロバイダへの接続、会社のホストコンピュータへの接続方法などについて解説します。

第 6 章　Windows CE サービスとチャンネル

パームサイズ PC をデスクトップ PC と連携して利用するには、PC 側に「Windows CE サービス」というソフトウェアをインストールすることが必要です。ここではWindows CEサービスのインストール方法、および実際の使い方について説明します。また、Windows CE サービスをインストールすることによって利用可能になる「チャンネル」機能についても説明します。

第 7 章　ファイルの転送とデータのバックアップ

Windows CEサービスを使うと、デスクトップPCとパームサイズPC間のデータの同期だけでなく、パームサイズPCのデータのバックアップをデスクトップPC上に作成したり、個別のファイルを相互に転送したりすることができます。また、パームサイズ PC の RAM にプログラムをインストールすることができます。ここではこれらの各項目に加えて、赤外線通信によるパームサイズ PC（および Windows CE デバイス）間でのファイル転送について説明します。

第 5 章　ダイヤルアップ接続

電話回線とモデムを使って、パームサイズ PC を遠隔地のコンピュータ（リモートコンピュータ）に接続することを「ダイヤルアップ接続」と言います。ダイヤルアップ接続を行うと、パームサイズPCで直接電子メールの送受信を行ったり、自分の PC と接続すれば出先から同期を行うことも可能です。

ここでは、ダイヤルアップ接続を行うことができる接続相手のコンピュータの種類について解説した上で、接続を行うための設定および操作の説明を行います。

リモートコンピュータについて

パームサイズ PC からダイヤルアップ接続することができるリモートコンピュータには、次のようなものがあります。

(1) インターネットサービスプロバイダ

インターネット接続サービスの提供会社（プロバイダ）と契約して、インターネットに接続するケースです。そのプロバイダのメールアカウントによる電子メールの送受信が可能です。このケースでは、パームサイズ PC 上で必要となる各種の設定に関する情報（接続先の電話番号や、接続時のユーザー名／パスワード等）は、サービスプロバイダから提供されます。



パームサイズPC

インターネットサービスプロバイダ

(2) 会社のリモートアクセスサーバ

自分の会社のサーバに外部から接続するケースです(会社側が、外部の電話回線を通じての自社サーバへの接続を行う環境を用意している場合です)。会社のメールアカウントによる電子メールの送受信が可能です。このケースでは、接続先の電話番号やパームサイズPC上での設定に関する情報は、会社のサーバを管理しているシステム管理者に問い合わせてください。



(3) 会社で利用している自分のデスクトップPC

パームサイズ PC との同期で利用している自分のデスクトップ PC に、出先から接続するケースです。この接続を行うと、パームサイズ PC とデスクトップPC間のデータの同期を、電話回線を通じて出先で行うことが可能となります。

接続方法としては次の２つがあります。

(3-a) 会社のリモートアクセスサーバ経由で接続する場合

会社のリモートアクセスサーバに接続でき、かつそのサーバに自分のデスクトップPCがネットワークで接続されていることが前提となります。また、デスクトップPCには、あらかじめWindows CEサービスがインストールされている必要があります(Windows CEサービスのインストールについては、第６章を参照)。



(3-b) 直接ダイヤルアップ接続する場合

デスクトップPCにモデムと電話回線が接続されており、リモート接続のためのセットアップが済んでいることが前提となります。また、デスクトップ PC には、あらかじめ Windows CE サービスがインストールされている必要があります（Windows CE サービスのインストールについては、第６章を参照)。



NOTE

出先からの同期を行うためのデスクトップ PC のセットアップについては、85 ページの「リモートコンピュータのセットアップ」を参照してください。

パームサイズPCのダイヤルアップ接続設定

パームサイズPC上でのダイヤルアップ接続の設定は、「リモートネットワーク」を使って行います。設定を行う前に、次の点をご確認ください。

(1)接続先に関する情報を手元にそろえておく

- 電話番号
- ネームサーバ情報（プライマリ DNS）
- 通信速度など、接続環境に関する情報

(2)設定を行う前に、通信に利用する電話／モデム等をセットする

ダイヤルアップ接続の設定時には、接続に利用するモデムの指定が必要です。デジタル携帯電話やPHSを直接パームサイズPCに接続して通信を行う場合は、あらかじめこれらを接続した状態にしておいてください。また、カードタイプのモデムを利用して通信を行う場合は、モデムカードをあらかじめパームサイズ PC のコンパクトフラッシュカードスロットにセットしておいてください。

なお、カードのセットのしかたやデジタル携帯電話／PHS のパームサイズPCへの接続方法については、別冊のハードウェア取扱説明書を参照してください。

パームサイズPC上でのダイヤルアップ接続の設定は、次の手順で行います。

1. ［スタート］メニューをタップし、［プログラム］→［通信］→［リモートネットワーク］の順でタップします。



2. 新規の接続設定を作成するために、［新しい接続］アイコンをダブルタップします。［新しい接続］画面が表示されます。

3. 接続名を入力し、「ダイヤルアップ接続」を選択します。
   - 設定が済んだら［次へ>］をタップしてください。［新しいダイヤルアップ接続］画面が表示されます。

4. ［モデムの選択］ボックスをタップして表示されるドロップダウンリストから、接続に利用するモデムを選択します。

5. ［モデムの設定］ボタンをタップします。
   - 表示される［デバイスのプロパティ］画面上で、以下の設定を行ってください。



接続に使う機材や接続先に応じて変更してください。

ポートの設定



接続している回線の種類によってはチェックを外す必要があります（一部のデジタル携帯電話やPHSなど）。

呼び出しのオプション

   - ［デバイスのプロパティ］画面上のすべての設定が完了したら、［OK］をタップして画面を閉じます。［新しいダイヤルアップ接続］の画面に戻ります。

6. 続いて［TCP/IP の設定］ボタンをタップします。
   - 表示される［TCP/IP の設定］画面上で、以下の設定を行ってください。



全般

ネームサーバ

   - ［TCP/IPの設定］画面上のすべての設定が完了したら、［OK］をタップして画面を閉じます。［新しいダイヤルアップ接続］の画面に戻りますので、［次へ>］をタップしてください。

7. 接続先の電話番号を入力します。



デジタル携帯電話やPHSから発信する場合は、「市外通話としてダイヤル」にチェックしておくと良いでしょう。

8. 設定が済んだら、［完了］をタップしてください。最初の画面に戻ります。



画面上に、新しい接続先のアイコンができているのをご確認ください。

NOTE

以上の設定は、接続先１カ所につき１つずつ必要です。たとえば、サービスプロバイダと、会社のサーバへの接続を行う場合は、各々の接続を行うためのアイコンを別々に作成してください。

ダイヤルアップ接続時の電話番号について

ダイヤルアップ接続時に実際に発信される電話番号は、前ページの手順7の画面上での設定と、[ダイヤルのプロパティ]の設定によって決まります。[ダイヤルのプロパティ]は、[スタート]ボタンをタップし、[設定]、[ダイヤル]の順にタップすると表示されます。

「勤務先」にすると、0発信されます。

[ダイヤルのプロパティ]では、作成した各接続に対して、実際にかけるときの電話番号を発信元ごとに指定できます。
接続時に現在の発信元をこの画面で指定することで、その発信元に応じたダイヤルパターンでダイヤルすることができます。

例えばダイヤルアップ接続の設定で電話番号を以下のようにしたとします。

市外局番：03　電話番号：123-4567

自宅や出先からデジタル携帯電話を使って接続する場合は市外局番を含める形で、会社から接続する場合は会社の電話回線を使うので市外局番は含めず、かつ0発信で、というような設定が［ダイヤルのプロパティ］を使うことで可能になります。

［自宅］ を選択して発信　→　03-123-4567
［勤務先］を選択して発信　→　0-123-4567

発信元は、必要に応じていくつでも追加することができます。発信元ごとに、ダイヤルパターンを個別に設定することが可能です。ダイヤルパターンの設定について詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

リモートコンピュータのセットアップ

パームサイズ PC からリモートコンピュータに接続するには、リモートコンピュータ側が接続可能な状態になっていることが必要です。以下、リモートコンピュータの種類ごとに、必要条件を示します。

サービスプロバイダや会社のサーバの場合

サーバが稼働中で、アクセスポイントの電話番号からログインできる状態であることが前提となります。サーバ保守のため毎月～数ヶ月に1度程度アクセスできなくなることがありますので、サービスプロバイダや会社のシステム管理者からの案内に注意してください。また、電話が話し中で接続できない場合がありますが、このような場合はしばらく時間をおいて接続しなおすようにしてください。

自分のデスクトップPCにリモート接続する場合

出先から同期するための自分のデスクトップ PC に接続する場合は、デスクトップPCに直接接続されているモデムを経由して接続するか、ネットワーク経由での接続が可能です。

- 事前にパームサイズPCとデスクトップPCのパートナー関係を確立しておくこと。
- デスクトップPCの電源が入っており、Schedule+／Exchange／Outlookのいずれかが自分のユーザープロファイルで動作していること。
- モバイルデバイスウィンドウの右下に、「モバイルデバイスの接続待機中」と表示されていること。
- ［ActiveSync の設定］ダイアログボックスで、「同期を有効にする」にチェックが付いていること。
- デスクトップ PC にモデムが接続されており、モデムの電源が入っていること。また、特定の電話番号で、外部からそのモデムにアクセス可能であること（モデム経由での接続の場合のみ）。

- ［Windows CE サービスのプロパティ］ダイアログ（モバイルデバイスウィンドウの［ファイル］メニューから［通信］を選択すると表示されます）が以下のように設定されていること。

「接続を有効にする」にチェックが付いていること。

［自動接続］ボタンをクリックして表示されるダイアログ上で、「COM ポートがモバイルデバイスに接続されえている場合は常に有効」が選択されていること。

「シリアルポートが準備完了」と表示されていること。

- ネットワーク経由で接続する場合は、［Windows CE サービスのプロパティ］ダイアログが以下のようになっていること。

「接続を有効にする」にチェックが付いていること。

「ネットワーク通信の準備完了」と表示されていること。

パームサイズPCをダイヤルアップ接続するには

必要なセットアップがすべて済んだら、パームサイズ PC をリモートコンピュータにダイヤルアップ接続してみましょう。

【操作前の準備と注意】

- 専用のケーブルを使ってパームサイズ PC をデジタル携帯電話（またはPHS）に接続するか、コンパクトフラッシュモデムカードを使って一般の電話回線（アナログ回線）に接続しておきます。接続のしかたについては、別冊のハードウェア取扱説明書またはコンパクトフラッシュモデムカードに付属の取扱説明書を参照してください。
- コンパクトフラッシュモデムカードをご利用の場合は、必ず AC アダプタでパームサイズ PC をご利用ください。
- デジタル携帯電話（または PHS）との接続ケーブルは、通信が終了したら必ず抜いてください。

【サービスプロバイダまたは会社のサーバに接続する場合】

1. ［スタート］→［プログラム］→［通信］の順にタップします。



「パームサイズPCのダイヤルアップ接続設定」で登録した接続先が、ここにリストされます。

2. 接続先をタップします。
   - 次の画面が表示されます。

ユーザー名およびパスワードをそれぞれ入力します。次回接続時にパスワードを再入力しなくて済むようにするには、[パスワードの保存] にチェックを付けておきます。

3. 画面上の「電話番号：」の部分に、接続に利用する電話の種類に合った正しい電話番号が表示されているのをご確認ください。
   - もし正しい電話番号が表示されていない場合（デジタル携帯電話から発信するのに市外局番から始まっていない、単に番号が間違っている、など）は、84ページの「ダイヤルアップ接続時の電話番号について」を参照して設定を変更してから、操作をやり直してください。

4. 接続を実行するには、［接続］をタップします。
   - 画面に接続中を示すダイアログが表示されます。
   - 接続が完了すると、ダイアログは自動的に閉じます。
     接続状態は、タスクトレイのアイコン表示で確認できます。

   - この状態で、受信トレイを使った電子メールの送受信を行うことができます。

NOTE
受信トレイを起動して、受信トレイから直接接続を開始することもできます（通常の利用では、この操作の方が多いでしょう）。受信トレイからの接続方法については、第４章の「ポケットアウトルック」の受信トレイの項目を参照してください。

【同期するために自分のデスクトップPCに接続する場合】

1. ［スタート］－［プログラム］－［通信］－［ActiveSync］の順にタップします。
   - 次の画面が表示されます。

ここでは、ダイヤルアップ接続設定で登録した接続先を選択します。

ここでは、接続先のコンピュータを指定します。

2. ［接続］をタップします。
   - ダイヤルアップ接続の画面が表示されます。

ユーザー名およびパスワードをそれぞれ入力します。次回接続時にパスワードを再入力しなくて済むようにするには、[パスワードの保存] にチェックを付けておきます。

3. 接続に利用する電話の種類に合った正しい電話番号が表示されているのをご確認ください。
   - もし正しい電話番号が表示されていない場合（デジタル携帯電話から発信するのに市外局番から始まっていない、単に番号が間違っている、など）は、84ページの「ダイヤルアップ接続時の電話番号について」を参照して設定を変更してから、操作をやり直してください。

4. 接続を実行するには、［接続］をタップします。
   - 画面に接続中を示すダイアログが表示されます。
   - 接続が完了するとこのダイアログは自動的に閉じ、続いてデータの同期が自動的に開始されます。
   - 接続状態は、タスクトレイのアイコン表示（ ）で確認できます。

接続を切るには
接続を切るには、タスクトレイ上の接続アイコン（ ）をダブルタップすると表示される画面上で［切断］をタップしてください。

受信トレイや ActiveSync から接続した場合は、切断の操作を行わなくても、接続は自動的に切れます（受信トレイでは、自動的には切れないようにする設定も可能です）。

第６章　Windows CE サービスとチャンネル

Windows CE サービスをデスクトップPCにインストールすることで、デスクトップPCとパームサイズPCの間でデータの同期を行うことができます。具体的には、次のようなことが可能となります。

(1) パームサイズPC上のポケットアウトルック（予定表、連絡先、仕事、受信トレイ）の情報と、デスクトップPC上の Microsoft® Schedule+ for Windows® 95 や Microsoft® Outlook™ 98 for Windows® などの情報を同期できます。

(2) デスクトップPC上の Microsoft® Internet Explorer 4.0 で購読したチャンネル情報を、パームサイズ PC にダウンロードして閲覧できます。

(3) パームサイズ PC にプログラムをセットアップできます。

(4) パームサイズPCとデスクトップPCの間で、相互にファイルの転送を行うことができます。また、デスクトップPC 側から、パームサイズ PC 上のファイル操作やフォルダ操作を行うことができます。

(5) パームサイズPCのデータをデスクトップPCにバックアップしたり、バックアップしたデータをパームサイズ PC に復元できます。

本章では、これらの Windows CE サービスの機能のうち、(1) ～ (3) について説明します。(4)、(5) については、第７章で説明します。

■Windows CEサービスを使う

Windows CE サービスの ActiveSync を利用することで、デスクトップ PC とパームサイズ PC の間で各種の情報を簡単に同期することができます。

Windows CEサービスのインストールとパートナー設定

ここでは、Winows CE サービスのデスクトップ PC へのインストールと、インストールに引き続き行う必要がある「パートナー設定」の手順を説明します。

インストールの前に

デスクトップPCにWindows CEサービスをインストールする前に、必ず以下の各項目をご確認ください。

- Windows CE サービスのインストールの完了後、PC の再起動を行います。PC 上で他のソフトが起動している場合は、必要なデータを保存した上で、すべて終了しておいてください。
- インストールの完了後に、Windows CEサービスはデスクトップ PC に接続されているパームサイズ PC を COM ポート上に検索し、自動的に通信設定を行います。このため、パームサイズPCをあらかじめデスクトップPCに接続しておく必要があります。パームサイズPCとデスクトップPC間の接続のしかたについては、別冊のハードウェア取扱説明書を参照してください。
- ケーブル接続でなく赤外線通信を使って同期を行いたい場合でも、Windows CE サービスのインストール時はケーブル接続でセットアップを行ってください。赤外線通信を使った同期については、Windows CE サービスのヘルプを参照してください。

- サービスパックを導入済みのWindows NTにWindows CEサービスをインストールする場合、インストールの途中でサービスパックの再インストールを促すメッセージが表示されます。一度パームサイズ PC との接続を行った上で、通信がうまくいかない場合には、再度サービスパックのインストールを実行してください。

NOTE

Windows CE サービスは、Windows CE 1.0 を搭載したハンドヘルド PC との間でデータの転送や同期を行うことはできません。また、Windows CE 1.0 のハンドヘルド PC に付属の「H/PC エクスプローラ」と Windows CE サービスを、同時に 1 台のデスクトップ PC にインストールすることはできません。

インストールの手順

Windows CE サービスのインストールは、次の手順で行います。

1. デスクトップ PC の CD-ROM ドライブに、付属の Windows CE の CD-ROM をセットします。
   - 「Microsoft Windows CE サービスのセットアップ」の画面が表示されます。



2. 画面の指示に従って、Windows CE サービスをデスクトップ PC にインストールします。

3. デスクトップ PC を再起動するように促すメッセージが表示されますので、［終了］のボタンをクリックします。
   - デスクトップ PC が再起動すると、次のような画面が表示されます。
   - デスクトップ PC の環境によっては再起動の必要がない場合があります。この場合［次へ］のボタンをクリックすると、すぐに次のような画面が表示されます。



4. パームサイズ PC の電源を切った状態で、パームサイズ PC をクレードルに乗せます。
   - しっかりと差し込んでください。



5. パームサイズ PC の電源を入れてから、デスクトップ PC の画面上の［開始］ボタンをクリックします。
   - Windows CE サービスは自動的にパームサイズPCが接続されている COM ポートを検索し、通信設定を行います。

   - Windows NT に Windows CE サービスをインストールした場合、パームサイズ PC 上で Windows NT にログオンするためのユーザー名とパスワードの入力が必要です。パームサイズ PC の画面上に入力ダイアログが表示されたら、自分のユーザー名とパスワードをそれぞれ入力してください。
   - もし、「パームサイズ PC が見つかりません」というメッセージが表示された場合は、［キャンセル］をクリックして一度作業を中止した上で、手動で通信設定を行ってください。

6. Windows CE サービスが通信設定を完了すると、以下の画面が表示されます。「デバイス名」の欄にパームサイズ PC の名前を入力します。



7. 入力が済んだら［次へ］をクリックします。以下の画面が表示されます。



- この画面では「同期方法」を選択します。ここでは、ひとまず初期設定の「継続的に同期」にしておくと良いでしょう。

8. 入力が済んだら［次へ］をクリックします。以下の画面が表示されます。



- この画面では、何を同期するかを指定します。
- 手順 7 ～ 8 の設定項目は、後で変更することができます。詳しくは「ActiveSync の設定」（108 ページ）を参照してください。

9. ［完了］をクリックします。
   - パームサイズ PC とデスクトップ PC との間で、初回の同期が開始されます。デスクトップ PC 上の Outlook（または Schedule+）上に登録されている予定表、連絡先、仕事のデータと、パームサイズ PC 上の同名のプログラムのデータが同期されます。

10. 初回の同期が完了すると、以下のウィンドウが表示されます。

- これをモバイルデバイスウィンドウと呼びます（詳しくは 98 ページの「モバイルデバイスウィンドウを使う」を参照してください）。

NOTE

デスクトップPCは、複数のWindows CEデバイス（Windows CE2.0 日本語版を搭載したパームサイズ PC またはハンドヘルド PC）との間でパートナー設定を行うことができます。また、パームサイズ PC は、2 台の PC（例えば会社の PC と自宅の PC など）と同時にパートナー設定を行うことができます。

Windows CE CD-ROMのオプションコンポーネントについて

Windows CE の CD-ROM からは、以下のようなオプションコンポーネントをデスクトップ PC にインストールすることができます。

- Windows CE サービスとパームサイズ PC の間での通信を、赤外線ポート経由で行う場合に、赤外線通信ドライバのインストールが必要です。インストールおよび設定方法については、Windows CE サービスのオンラインヘルプを参照してください。

モバイルデバイスウィンドウを使う

モバイルデバイスウィンドウとは、Windows CEサービスのウィンドウのことです。このウィンドウ上では、デスクトップPCに接続されているパームサイズPCなどのモバイルデバイスを、ちょうどネットワークコンピュータを扱うのと同じように扱うことができます。

Windows CE サービスをインストールすると、PC のデスクトップ上に「モバイルデバイス」という名前のショートカットが作成されます。Windows CE サービスを起動するには、このアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューから［プログラム］→［Microsoft Windows CE サービス］→［モバイルデバイス］の順にクリックしてください。



このアイコンが、パートナーとして設定したあなたのパームサイズPCです。セットアップ時にパームサイズPCに付けた名前で表示されます。

モバイルデバイスウィンドウでは、次の操作ができます。

- パームサイズ PC のアイコンをクリックして選択した状態で、［ツール］メニューから［ActiveSyncの設定］を選択することで、各種の同期オプションの設定を行うことができます。設定についての詳細は、108 ページの「ActiveSync の設定」を参照してください。

- パームサイズ PC のアイコンをダブルクリックすると、エクスプローラウィンドウを表示することができます。

このウィンドウでは、パームサイズ PC 上のファイルのコピーや移動、フォルダの作成や名称変更などを行ったり、パームサイズ PC とデスクトップPCの間でのファイルのコピーを行うことができます。操作についての詳細は、第 7 章の「ファイルの転送とデータのバックアップ」を参照してください。

通信設定を変更する

Windows CEサービスのインストール後の自動検索で、Windows CEサービスがパームサイズPCを見つけることができなかった場合や赤外線通信による同期を行いたい場合などには、通信設定を手動で変更する必要があります。通信設定の変更を行う前に、以下の点をご確認ください。

- デスクトップ PC 上で、他のデバイスとの通信に使われていないCOMポートを、パームサイズPCとの通信用に選択していること。
  Windows CEサービスは、「Windows CEサービスのプロパティ」（後述）で指定されている COM ポートと、Windows ダイヤルアップアダプタの両方を、パームサイズ PC との接続のために利用します。これらに関わるリソースが、Windows CEサービスから利用可能であることを確認してください。Windows CEサービスとパームサイズ PC が接続中の状態では、他のプログラムからこれらのリソースを利用することはできません。

- デスクトップ PC 上で設定されている通信速度と、パームサイズ PC 上で設定されている通信速度が一致していることをご確認ください。

Windows CEサービスの通信設定は、「Windows CEサービスのプロパティ」のウィンドウ上で確認／設定変更を行います。このウィンドウは、モバイルデバイスウィンドウ上で［ファイル］メニューから［通信］を選択することで開くことができます。

パームサイズPCとの通信に利用するCOMポートを変更したい場合は、ここをクリックします。

通信速度をここでチェックしてください。

パームサイズ PC 上の通信速度は、初期設定では 19,200bps になっています。デスクトップ PC の通信速度をこれに合うように変更するには、スタートメニューから［設定］→［コントロール］パネルを選び、表示されるコントロールパネルのウィンドウ内の［システム］アイコン（Windows 95/98 の場合）または［モデム］アイコン（Windows NT の場合）をダブルクリックしてください。設定についての詳細は、Windows CEサービスのヘルプを参照してください。

パームサイズPCの通信速度を変更する場合は、パームサイズPC上で［スタート］→［設定］→［通信］の順でタップし、［PC との接続］タブをタップしてください。［接続の変更］ボタンをタップして表示される画面上で、通信速度を選択してください。

パームサイズPCとデスクトップPC間での情報の同期

パームサイズ PC とデスクトップ PC との間で「同期」を行うことで、双方に登録されている情報を常に最新の状態に保っておくことができます。本章ですでに説明したように、同期はデスクトップ PC 上の Windows CE サービスによって可能となります。

同期により次のことが行われます。

- **デスクトップ PC またはパームサイズ PC 上の一方でデータの追加や変更を行うと、その追加／変更が同期によって他方にも反映されます。**
- **デスクトップ PC またはパームサイズ PC 上の一方でデータを削除すると、他方のデータも同期によって削除されます。**

同期は、Windows CE サービスのインストール時に行った設定（96 ページの手順 7 の設定）に従って行われます。初期設定の「継続的に同期」、または「接続と同時に同期」にしておいた場合は、パームサイズ PC をクレードルに乗せるだけでデータの同期が実行されます。

もし、Windows CE サービスのインストール時に「手動」を選択した場合は、まず Windows CE サービスを起動した上で、同期の操作を行う必要があります。Windows CE サービスの起動は、次のいずれかの方法で実行します。

- デスクトップ PC 上の［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリックし、［モバイルデバイス］フォルダをダブルクリックします。

［モバイルデバイス］フォルダをダブルクリック

- デスクトップ上の［モバイルデバイス］ショートカットをダブルクリックします。



［モバイルデバイス］ショートカットをダブルクリック

パームサイズ PC とデスクトップ PC の間で同期を実行するには、モバイルデバイスウィンドウ上の［ツール］メニューから［同期］を選択してください。同期中は、モバイルデバイスウィンドウの右下部分に、同期の進行状態が順次表示されます。



ここに同期の進行状態が表示されます。

NOTE
同期には、同期するデータ量によりますが、通常 1 分～数分程度かかります。

同期の状態表示について
パームサイズ PC とデスクトップ PC の間での同期が完了すると、モバイルデバイスウィンドウのステータスバーに「Palm-size PC 接続完了、更新。」と表示され、同期の完了を確認できます。



ステータスバー

この "Palm-size PC" の部分には、接続したパームサイズPCの名前が表示されます。

また、同期状態の詳細を確認したい場合は、モバイルデバイスウィンドウの［ツール］メニューから［ActiveSync の状態］を選択します。

［ActiveSync の状態］ウィンドウ

同期される情報について

ここでは、Windows CEサービスを使ってデスクトップPCとパームサイズPCの間で同期される各種の情報についての概要を説明します。個別の同期アイテムの詳細については、Windows CEサービスのヘルプを参照してください。初期設定状態では、連絡先、予定表、仕事のデータが同期されるようになっています。同期するデータの変更方法については、108ページの「ActiveSyncの設定」を参照してください。

●連絡先、予定表、仕事

パームサイズ PC 上の、同名の各プログラムに登録されているデータが、デスクトップPC 上の Schedule + または Outlook のデータと同期されます。どちらか片方に登録された新規データは、同期時に他方にコピーされます。

なお、パームサイズ PC 上のこれらの各プログラム上で入力した手書きメモは、Outlook 上にはメタファイル（ピクチャ）として保存されますが、Schedule + 上には保存されません。パームサイズ PC上の連絡先、予定表、仕事の各プログラムの機能や操作などについては、第４章を参照してください。

●受信トレイ

デスクトップPC上の受信トレイまたはOutlookに保存されている電子メールデータと、パームサイズ PC 上の受信トレイに保存されている電子メールデータの同期が行われます。パームサイズPCを使って直接メールの送受信を行っていない場合は、デスクトップPC上の電子メールデータがパームサイズPC側に単純にコピーされます。初期設定では、各電子メールデータの最初の50行のみがコピーされます。また、添付ファイルはコピーされません。

パームサイズPC側で作成した送信メッセージはパームサイズPC上の送信トレイに保存され、同期時にデスクトップ PC の送信トレイにコピーされ、デスクトップ PC からの送信を行うことができます。

パームサイズ PC 上の受信トレイの機能や操作などについては第４章を参照してください。

●ファイル

パームサイズ PC 上のボイスレコーダーや手書きメモなどで作成したすべてのデータファイルは、パームサイズPC上の "My Documents" フォルダに保存されます。これらのファイルは、デスクトップ PC 上のモバイルデバイスウィンドウで見ることができます。

ActiveSync の設定（108 ページ参照）でファイルを同期するように設定すると、これらパームサイズ PC 上のファイルは、初回の同期時に、デスクトップPC上の "Palm-size PC My Documents" フォルダにコピーされます（フォルダ名は、同期させるパームサイズ PCの名前が "Palm-size PC" の場合です）。このデスクトップPC上のフォルダは、以下の場所に置かれます。

Windows 95/98 の場合

My Documents\Palm-size PC My Documents

Windows NT の場合

WINNT\Profiles\< ユーザー名 >\Personal\Palm-size PC My Documents

2 回目以降の同期時には、デスクトップ PC 上とパームサイズ PC 上の各フォルダの内容が比較され、双方向でファイルの同期が行われます。

ファイルの変換について

- 手書きメモファイルがデスクトップ PC にコピーされると、Microsoft Word ファイル（.doc）に自動的に変換され*、Microsoft Word による編集が可能となります。一方、デスクトップ上の Microsoft Word ファイルがパームサイズ PC 上にコピーされると、手書きメモファイル（.pwi）に自動的に変換され、手書きメモで開いたり編集することができます。このように手書きメモと Microsoft Word の間でデータのやりとりが可能ですが、すべての書式などがコピーされる訳ではありません。詳しくは Windows CE サービスのヘルプを参照してください。

  * **初期設定では Microsoft Word97 形式に変換されます。**

- ボイスレコーダーのファイルは、パームサイズ PC からデスクトップPCにコピーされても .wav ファイルのままです。ただし、パームサイズ PC から転送した .wav ファイルの再生には、Windows CEサービスのインストールによってデスクトップPCに組み込まれるデコーダが必要です。（通常は意識する必要はありませんが、Windows CE サービスがインストールされていない PC 上では、パームサイズ PC から転送した .wav ファイルを再生することはできません。）

●チャンネル

チャンネルを同期するように設定しておくと、デスクトップ PC 上の Microsoft Internet Explorer 4.0 で購読したチャンネル情報を、パームサイズ PC にダウンロードして閲覧できます。チャンネルについて詳しくは、111 ページの「チャンネルを使う」を参照してください。

データの「競合」とその解決について

データの「競合」は、前回同期されたデータ項目（例えば予定表のあるスケジュールデータなど）に対して、デスクトップ PC 上とパームサイズ PC 上でそれぞれ別々に変更を加えてしまった場合に起こります。

競合が起きた場合の解決方法には、手動と自動の２通りがあります。

●手動による競合の解決

同期の際に Windows CE サービスがデータの競合を発見すると、デスクトップPCの画面上にアラートメッセージが表示されます。アラートメッセージを確認した上で、あらかじめ指定した方法で競合を解決するか、しないかを指定することができます。

●自動で競合を解決

同期中に競合が発見されてもアラートを出さずに、デスクトップ PC またはパームサイズ PC 上のどちらか片方のデータを強制的に採用するよう設定しておくことができます。

競合の解決方法を設定するには、モバイルデバイスウィンドウ上で［ツール］メニューから［ActiveSyncの設定］を選択し、表示されるダイアログ上の［詳細］ボタンをクリックします。



競合を手動で解決する場合は、このボタンをクリックした上で、解決方法を下のドロップダウンリストから選択します。

競合を自動的に解決する場合は、このボタンをクリックした上で、解決方法を下のドロップダウンリストから選択します。

ActiveSyncの設定

デスクトップ PC とパームサイズ PC の間でどのようにデータの同期を行うか、またどのデータの同期を行うかを変更することができます。
変更は次の手順で行います。

> **NOTE**
> 以下の操作は、パームサイズ PC をデスクトップ PC に接続した状態でも、接続していない状態でも行うことができます。

1. PC のデスクトップ上の［モバイルデバイス］アイコンをダブルクリックし、モバイルデバイスウィンドウを開きます。
2. モバイルデバイスウィンドウ上で、パームサイズ PC のアイコンをクリックして選択します。
3. ［ツール］メニューから、［ActiveSync の設定］を選択します。
   - 以下のダイアログが表示されます。



ActiveSync の設定画面

いつ同期を行うかを指定します。

どのデータを同期するかを指定します。同期したいデータにチェックマークを付けてください。

［同期サービス］のリストボックス内で選択されている項目について、同期のしかたの詳細を設定するダイアログを表示します。

「予定」のオプション画面

- オプション画面上での設定項目については、Windows CE サービスのヘルプを参照してください。オプション画面右上端の［？］ボタンをクリックして、カーソルが「？」になっている状態で、内容を知りたい設定項目上をクリックすると、説明が表示されます。
- 他のデータ項目についてのオプションを設定したい場合は、現在開いているオプション画面を一度閉じてください。

4. ダイアログ上で、希望の設定を行います。
   - 個別の設定項目については、Windows CE サービスのヘルプを参照してください。
   - ［詳細］ボタンをクリックすると、同期時に起きたデータの競合の解決方法を指定することができます。107 ページの「データの「競合」とその解決について」を参照してください。
5. 設定を保存するには、［OK］をクリックしてください。
   - ダイアログが閉じて、モバイルウィンドウに戻ります。

リモートコンピュータとの同期

パームサイズ PC とデスクトップ PC の間で一度パートナー設定を行うと、デスクトップ PC へのダイヤルアップ接続による遠隔地からの同期を行うことが可能となります。ダイヤルアップ接続については、第５章を参照してください。

■チャンネルを使う

ニュースや株価情報、映画情報といった各種の情報は、インターネット上のホームページから入手することができます。「チャンネル」を利用すると、自分からホームページを見に行かなくとも、こうした情報をパームサイズ PC 上で閲覧することが可能となります。デスクトップ PC 上の Internet Explorer 4.0 で「モバイルチャンネル」コンテンツを購読することで、デスクトップ PC とパームサイズ PC を同期するたびに、自動的にパームサイズ PC 上のコンテンツがアップデートされるようになります。

「チャンネル」とは、オフラインでの閲覧を目的としたコンテンツの自動配信を行っているウェブ・サイト、またはそのウェブ・コンテンツのことで、Internet Explorer 4.0 は自動配信の受け皿として機能します（ほかのブラウザでは自動配信を受けることはできません）。テレビの放送局や番組が「チャンネル」に相当し、Internet Explorer がテレビ受像器に相当すると考えてください。
コンテンツの更新は、ユーザーが設定した期間ごと（特に設定しなかった場合は配信側で初期設定されている期間ごと）に Internet Explorer 4.0 によって自動的に行われます。

チャンネルについての情報は、Microsoft の専用サイトから入手することができます。パームサイズ PC でチャンネルの利用を始めたい場合は、パームサイズ PC と接続するデスクトップ PC 上の Internet Explorer 4.0 を使って、以下のサイトにアクセスしてください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsce/channels

パームサイズPC上でチャンネルを起動するには

［スタート］メニューから［チャンネル］を選択してください。

チャンネルの同期

デスクトップPC上のInternet Explorer 4.0で購読したモバイルチャンネル・コンテンツをパームサイズ PC 上で閲覧するには、チャンネルの同期が必要です。チャンネルの同期は、Pocket Outlookなどの情報の同期の際に、同時に行うことができます。

チャンネルを同期するには、デスクトップPCのWindows CEサービスで［ツール］メニューから［ActiveSync の設定］を選択して表示されるダイアログ上で、「チャンネル」にチェックマークを付けてください。

なお、コンテンツをパームサイズPC上のチャンネルで見るだけでなく、アクティブデスクトップ上に表示させることもできます。「アクティブデスクトップへのチャンネル情報の表示」を参照してください。

チャンネルの閲覧

デスクトップPCとの同期により新しいチャンネルがパームサイズPC上にダウンロードされた場合は、パームサイズPCのタスクトレイ上にチャンネルアイコンが表示されます。



チャンネルアイコン

チャンネルを見るには、このアイコンをダブルタップしてください。

アクティブデスクトップへのチャンネル情報の表示

パームサイズPCのアクティブデスクトップ上に、今日の予定や仕事などと共に、チャンネル情報を表示させることができます。

アクティブデスクトップ上にチャンネル情報を表示させるには、［スタート］メニューから［設定］－［画面］を選択して、表示されるダイアログ上で表示したい項目を選択してください。

NOTE

アクティブデスクトップ上に表示可能なチャンネル情報は、チャンネルの配信元が「モバイルデスクトップ構成ファイル」として配信している情報のみとなります。詳しくは配信元のホームページをご覧になるか、配信元にお問い合わせください。

第 7 章　ファイルの転送とデータのバックアップ

情報を同期することのほかに、Windows CEサービスを使えば、パームサイズPCデータのバックアップと復元、パームサイズPCとデスクトップPCの間でのファイルのコピーと移動、パームサイズPCへのソフトウェアのインストールと削除が可能です。

データのバックアップと復元

Windows CEサービスを使って、パームサイズPCデータのバックアップをデスクトップPCに定期的に取っておけば、万一パームサイズPC上の情報が破損したり失われたりしても、バックアップファイルを使ってデータを復元できます。

バックアップファイルには、パームサイズPC上のすべてのファイルと、Pocket Outlookデータ、RAMベースのプログラムが含まれます。バックアップを実行するには、モバイルデバイスウィンドウで、［ツール］－［バックアップ］を選択するか、ツールバーの ボタンをクリックします。

バックアップのしかたの設定は、［ツール］－［バックアップ/復元］を選択すると表示される［バックアップ/復元のプロパティ］ダイアログ上で行います。

バックアップファイルを使ってパームサイズPCにデータを復元するときは、すべてのデータが最後にバックアップしたときのデータに置き換えられます。復元を実行する前に、パームサイズPC上で別途保存しておきたいファイルがある場合は、そのファイルを先にパームサイズPCからデスクトップPCにコピーしておいてください（次の「ファイルのコピー」を参照）。

データを復元したら、パームサイズPCの電源を切り、クレードルから取り外した上で、パームサイズPCをリセットしてください（リセットのしかたについては、別冊のハードウェアマニュアルを参照してください）。

ファイルのコピー

パームサイズ PC とデスクトップ PC の間で、ファイルのコピーができます。

デスクトップPCで、モバイルデバイスウィンドウを開きます。パームサイズPCアイコンをダブルクリックすると、パームサイズPC用のエクスプローラウィンドウが開きます。

パームサイズPCで作成したすべてのファイルは、初期設定ではMy Documentsフォルダに格納されます。このフォルダを開き、デスクトップ PC と My Documents フォルダとの間で、ファイルをドラッグします。



パームサイズPCに移動させたファイルは、そのファイルを開くことができるプログラムの画面上に表示されます。

NOTE
パームサイズPCの My Documents フォルダの内容を、デスクトップ PC 上で指定した特定のフォルダとの間で同期させることができます。詳しくは第６章を参照してください。

プログラムのインストールと削除

パームサイズ PC には、Microsoft® Windows® CE Operating System（以下 Windows CE）のソフトウェアプログラムを追加できます。インストールは、通常はデスクトップ PC 上でセットアッププログラム等を起動して実行しますが、セットアッププログラムが付属していないプログラムもあります。このようなプログラムは、以下の方法でパームサイズPCに手動でコピーします。なお、プログラムのインストール方法の詳細については、各プログラムに付属の説明書を参照してください。

パームサイズPCにプログラムをコピーするには

1. PC のデスクトップ上の［モバイルデバイス］アイコンをダブルクリックし、モバイルデバイスウィンドウを開きます。
2. モバイルデバイスウィンドウ上で、パームサイズ PC のアイコンをダブルクリックして開き、Windows フォルダ→スタートメニューフォルダ→プログラムフォルダの順に開きます。

3. プログラムフォルダに、インストールしたい Windows CE プログラムを、デスクトップ PC 側からドラッグしてコピーします。
4. プログラムを実行するには、パームサイズ PC 上で［スタート］－［プログラム］をタップします。今コピーしたプログラム名がメニュー内に表示されますので、そのプログラム名を選択してください。

NOTE
この方法でインストールしても、動作しないプログラムもあります。プログラムをインストールする際は、必ずそのプログラムに付属の説明書や ReadMe テキスト等を参照してください。

パームサイズPC上のプログラムを削除するには
RAM上に追加インストールしたプログラムを削除したい場合は、［スタート］－［設定］－［アプリケーションの削除］をタップします。



削除したいプログラムをタップして選択し、［削除］をタップしてください。

NOTE
- パームサイズPCにあらかじめ搭載されているプログラムを削除することはできません。
- 手動でコピーしたプログラムは、「アプリケーションの削除」画面で削除することはできません。削除の方法は各プログラムに付属の説明書を参照してください。

赤外線通信でデータを転送する

パームサイズPCは赤外線ポートを備えています。これを利用して、別のパームサイズ PC などの Windows CE デバイスに情報を転送できます。
例えば「連絡先」では、一度に最大25までのカードを転送できます。ボイスレコーダーと手書きメモでは、ファイル単位での転送が可能です。

手書きメモの赤外線送信メニュー

データの転送は、次の手順で行います。

1. パームサイズ PC と、相手先の Windows CE デバイスの赤外線ポートを向かい合わせます。



- 双方の距離が 30cm 以内になるようにしてください。



2. 送信側で、送信したいプログラムを起動し、送信したいアイテムを選択した上で、［ファイル］－［送る］－［赤外線の受信先］をタップします。
3. 受信側では送信側と同じプログラムを起動して［ファイル］－［受信］をタップします。
   - データの転送が開始されます。転送中は、画面に転送中の表示が出ます。転送が完了すると、画面上の表示と音で知らせます。

第 3 部　補足情報

第 3 部では各種の補足情報を提供します。

ヒントとトラブルシューティング

使用上のヒント

ここでは、バッテリを長持ちさせるための注意点やコツ、また、パームサイズ PC 上のデータの保護についてのヒントを示します。

バッテリを長持ちさせるには

パームサイズPCは持ち歩いて利用するための製品ですので、バッテリ寿命は非常に重要な問題です。バッテリ寿命は、使い方によってすぐに尽きることもあれば、長持ちさせることもできます。バッテリをより長持ちさせるためには、次のような点に留意してください。

●できるだけACアダプタを使う

可能な場合は、できるだけ AC アダプタを接続してパームサイズ PCを利用してください。特に次のような場合にはバッテリが消耗しやすくなりますので、ACアダプタでのご利用をお勧めします。

- ダイヤルアップ接続を行う場合
- バックライトを点灯させる場合
- デスクトップ PC に接続する場合
- コンパクトフラッシュカードや、その他の外部機器を利用する場合

●自動で電源オフするまでの時間を短めに設定する

初期設定では、バッテリ使用時の自動電源オフの時間（パームサイズ PC の操作を行わなかった場合に自動的に電源が切れるまでの時間）は、3 分に設定されています。［スタート]－［設定］－［パワーマネジメント］をタップして表示される画面で［電源オフ］タブをタップし、バッテリ使用時の電源オフ時間をより短く設定することで、バッテリ寿命をのばすことができます。

●不要なサウンド設定をオフにする

初期設定では、いくつかのイベント（例えばデスクトップ PC との接続時など）に応じてパームサイズ PC から特定の音が鳴るように設定されています。音を出す必要がないと思われるイベントについては、音が鳴らないように設定しておくと良いでしょう。［スタート]－［設定］－［ボリューム＆サウンド］をタップして表示される画面で［サウンド］タブをタップし、不要と思われるサウンド設定を削除してください。

●バッテリ警告が出たら、すぐにバッテリを交換する

タスクトレイにメインバッテリ消耗警告（ ）が表示された場合は、できるだけ早くメインバッテリの交換を行ってください。メインバッテリが消耗したままの状態で使い続けると、バックアップバッテリが急激に消耗してしまいます。また、バックアップバッテリ消耗警告（ ）が表示された場合は、できるだけ早くバックアップバッテリを交換してください。データのロスを防ぐためにも、常にバッテリ警告に注意してください。

なお、タスクトレイ上のバッテリアイコンについて詳しくは、「タスクトレイアイコン一覧」を参照してください。

重要なデータを守るには

「データを守る」というときには、2 つの意味があります。ひとつは個人情報を他人に不用意に見られないようにデータを守ること。もうひとつは、パームサイズPCの故障や紛失などでデータがなくなってしまわないように、データを守ることです。次の各項にご留意ください。

●パスワードを設定する

パームサイズ PC 上のデータを他人に勝手に見られたりしないように、パスワードを設定すると良いでしょう。［スタート]－［設定］－［パスワード］をタップして表示される画面上でパスワードを入力し、「起動時にパスワードを入力する」にチェックを付けておきます。次回からは、電源を入れるたびに、Windows CE へのアクセスのためにパスワードの入力が必要となります。

ご注意

設定したパスワードを決して忘れないようにしてください。パスワードを忘れてしまうと、フルリセットをする以外に再びパームサイズ PC を利用する方法はありません。フルリセットをするとパスワードのデータが削除されますが、同時にパームサイズ PC 上のすべてのデータが失われてしまいます。

●データのバックアップを作成する

万一パームサイズ PC が故障したり、誤った操作でデータを削除してしまったような場合でも、デスクトップ PC 上にデータのバックアップを作成しておけば安心です。Windows CE サービスのバックアップ機能を使って、定期的にパームサイズ PC 上の全データのバックアップを作成しておくことをお勧めします。データのバックアップについては、第 7 章を参照してください。

また、「カードバックアップツール」をインストールして使うと、コンパクトフラッシュカードに簡単にバックアップを作成することができます。

トラブルシューティング

パームサイズPCを利用する上で何か問題にぶつかった場合は、ここをお読みください。

NOTE

- Windows CEサービスの利用上の問題については、Windows CEサービスのヘルプを参照してください。また別冊のハードウェア取扱説明書の「故障かな？と思ったら」も必要に応じてお読みください。
- 以下の説明の中でたびたび出てきますが、パームサイズ PC の「リセット」の操作については、別冊のハードウェア取扱説明書を参照してください。

ダイヤルアップ接続に関する問題

パームサイズ PC をデジタルデジタル携帯電話や PHS とつないだり、モデムカードを使って一般の電話回線につないでダイヤルアップ接続を行う際に、起こりやすい問題について説明します。

●「ポートを使用できません」というエラーメッセージが出る

【考えられる原因】

- デジタル携帯電話や PHS を利用している場合はケーブルがしっかりと接続されていないことが考えられます。また、モデムカードを利用している場合は、モデムカードがコンパクトフラッシュカードスロットにきちんと差し込まれていないことが考えられます。
- 接続に使用している接続アイコンの「ダイヤルアップ接続のプロパティ」上の設定で、ダイヤルアップ接続に使うモデムが正しく設定されていないことが考えられます。

【対処】

- ケーブルの接続状態やモデムカードの装着状態を確認してください。

- ダイヤルアップ接続のプロパティ上で、正しいモデムが選択されているかをご確認ください。デジタル携帯電話の場合は「CASIO PDC Modem」、PHS の場合は「CASIO PHS Modem」、モデムカードの場合はそのモデムカード名を選択する必要があります。

●「キャリアが検出されませんでした」というエラーメッセージが出る

【考えられる原因】

- デジタル携帯電話や PHS の電源が入っていないことが考えられます。モデムカードを利用している場合は、モデムカードに電話回線が正しく接続されていないことが考えられます。
- モデムカードを使用している場合、接続している電話回線がアナログ回線でないことが考えられます。
- 電話番号が間違っている、またはダイヤルパターンの設定が間違っていることが考えられます（例：0 発信になっているなど）。

【対処】

- デジタル携帯電話や PHS を利用している場合は、電源が入っているかを確認してください。また、ご利用の機種による問題も考えられますので、ご利用のデジタル携帯電話または PHS に付属の説明書もお読みください。
- モデムカードを利用している場合は、モデムカードが正しく電話回線に接続されているかをご確認ください。また、モデムカードが正しく電話回線に接続されているのにうまくいかない場合は、電話回線に問題がある可能性があります。モデムカードを使って通信可能な回線はアナログ回線のみです。デジタル回線に接続していないかをご確認ください。
- ダイヤルアップ接続を行う際の画面上に、正しい電話番号が表示されているかをご確認ください。「ダイヤルアップ接続時の電話番号について」（84 ページ）もご参照ください。

●接続が不安定

【考えられる原因】

- 電池が消耗していることが考えられます。
- 接続に利用している電話回線にキャッチホンが設定されていることが考えられます。
- 電波の弱いところでデジタル携帯電話や PHS を使っていることが考えられます。

【対処】

- 電池を新品に交換するか、ACアダプタをご利用ください。特に、モデムカードを利用している場合には、ACアダプタを必ずご使用ください。
- 接続に利用している電話回線にキャッチホンが設定されていると、電話の着信のたびにダイヤルアップ接続は切れてしまいます。
  ダイヤルアップ接続中にキャッチホンを無効にするには、［スタート］－［設定］－［ダイヤル］をタップして表示される画面上で「キャッチホン機能の解除」にチェックマークを付けた上で、「ダイヤル」の欄にキャッチホン解除のためのダイヤル番号*を入力してください。
  *** 解除のためのダイヤル番号については、キャッチホンの契約先にお問い合わせください。**

赤外線通信に関する問題

パームサイズ PC どうし、またはパームサイズ PC とその他の Windows CE デバイスとの間での赤外線通信がうまくいかない場合は、次の点に注意して、ファイルやデータの転送を行ってみてください。

- １回の通信で転送するデータは、ファイルの場合は 1 ファイルずつ、連絡先のデータの場合は 25 アイテムずつにしてください。
- 赤外線ポートはまっすぐに向き合うようにしてください。また、各デバイスの赤外線ポートの間隔は、30cm 以内にしてください。
- 赤外線ポートの間には、何も置かないでください。

- 赤外線通信は、部屋の照明に影響を受ける場合があります。特にある種の蛍光灯下では、通信がうまくいかない場合があります。他の場所に移動するか、照明を消して試してみてください。

ご注意

日本語版以外の Windows CE を搭載したデバイスや、Windows CE2.0 より前のバージョンを搭載したデバイスとの間では、赤外線通信はできない場合があります。

画面表示に関する問題

●画面に何も表示されない

電源ボタンを押してもパームサイズ PC に反応がない場合は、電源ボタンを 1 秒以上押し続けてみてください。それでも画面に何も表示されない場合は、次をご確認ください。

- 本体背面の電池のフタがきちんと閉まっており、電池フタ開閉スイッチが「Lock」の位置になっているかをご確認ください。
- コントラストを調節してみてください。取り消しボタンを押しながらカーソルボタンを上に押すとコントラストが濃くなります。
- メインバッテリを交換してみてください。
- 以上を行ってもうまくいかない場合は、リセットの操作を実行してください。

●画面が暗い

次のことが考えられます。

- 長時間タッチスクリーンを直射日光下に置いた場合。液晶が一時的に暗くなることがありますが、しばらくすると元に戻ります。
- コントラストを調節してみてください。取り消しボタンを押しながらカーソルボタンを下に押すとコントラストが淡くなります。

●画面上の文字を大きくしたい
手書きメモでは、ズーム機能を使って画面のサイズを大きくすることができます。予定表、仕事、連絡先の各プログラム上では、［ツール］－［オプション］で表示されるオプションダイアログ上の「大きいフォントを利用する」にチェックマークを付けることで、画面上の表示フォントを大きくすることができます。

本体の反応に関する問題

●スタイラスでの操作が思うようにいかない
ボタンをタップしたつもりなのに反応しなかったり、タップした位置通りの反応をしなくなった場合は、タッチスクリーンの再補正が必要です。［スタート］－［設定］－［スタイラス］をタップして表示される画面上で［再補正］ボタンをタップして、画面の指示に従って最補正を実行してください。

●動作がにぶくなったり、反応しなくなった
まず、別冊のハードウェア取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご参照ください。必要な場合は、リセットの操作を実行してください。

その他の問題

●パスワードを忘れてしまった
残念ながら、パスワードを忘れてしまうと、フルリセット（メモリの初期化）をする以外に再びパームサイズ PC を利用する方法はありません。

●メモリ異常のため、本機が正常に動作しなくなった
画面上に「メモリ内容の一部が不正な状態にあります...」というメッセージが表示された場合は、本機を正常な状態に戻すためにフルリセットの操作が必要となります。

●Windows CEサービスを使ってパームサイズPCのリードオンリーファイルを上書きできない。
Windows CEサービスを使って、パームサイズPC上の該当ファイルを削除した後、再度コピーを行ってください。

●カードバックアップツールを使用していて「バックアップファイルの書き込みが失敗しました。メモリーカードが挿入されており、空き容量が充分にあることを確認してください。」と表示された。
バックアップに必要な空きメモリエリアがカード側に無いことも想定されます。カード内のファイルを整理するなどした後、マニュアルでバックアップを行い、バックアップが正常にできる事を確認してください。

以上のような場合や、本体に問題はないがメモリの内容を完全に消去して本機を初期状態に戻したいような場合には、フルリセット（メモリの初期化）を実行してください。

フルリセットを実行すると、パームサイズ PC 上に入力したすべてのデータや、本体のRAMに追加インストールしたプログラムなどのデータはすべて失われ、各種の設定はすべて初期状態に戻ります。
フルリセットの操作については、別冊のハードウェア取扱説明書をご参照ください。

タスクトレイアイコン一覧

パームサイズのタスクトレイには、次のようなアイコンが表示されます。それぞれのアイコンは、パームサイズ PC の状態を表示します。

バッテリと電源に関するアイコン

アイコン	意味
	バックアップバッテリが消耗しています。
	メインバッテリが消耗しています。
	AC アダプタから電源を供給されています。

接続に関するアイコン

アイコン	意味
	ダイヤルアップ接続中です。
	ケーブル接続中です。

デスクトップPCに表示される同期アイコン

以下のアイコンは、パームサイズPCとデスクトップPCを接続した際に、デスクトップPCのタスクトレイ上に表示されるアイコンです。

アイコン	意味
	パームサイズ PC（またはその他の Windows CE デバイス）が接続されたことを示します。
	デバイスの接続待機状態です。
	現在デバイスの接続ができません（Windows CE サービスのプロパティの設定によります）。
	同期のエラーが起きました。
	パームサイズ PC とデスクトップ PC 上で同期されていないデータがあります。
	同期中です（同期中は、矢印が動きます）。
	パームサイズ PC とデスクトップ PC 上のデータが同期した状態になっています。

用語集

- この用語集は、本マニュアル中で出てくる用語について解説したものです。パームサイズ PC を扱う上での意味を解説しているため、一般的な説明でない部分も含まれています。
- 説明文中で「*」印が付いている用語は、この用語集の中に見出しとして含まれている言葉です。

アルファベット

ActiveSync　パームサイズ PC とデスクトップ PC* の間で同期を実行するための、Windows CE サービス * の機能です。通常は、パームサイズ PC をクレードル * に乗せるだけで ActiveSync が起動するため、その存在を意識することはあまりありません。なお、パームサイズ PC 上の ActiveSync（［スタート］－［プログラム］－［通信］－［ActiveSync］）は、リモート接続 * 時などにパームサイズ PC 側から接続先のコンピュータの ActiveSync を起動させるためのプログラムです。

COM ポート　デスクトップ PC* が、外部機器との間で通信（データの転送）を行うための端子です。通信ポート、シリアルポートなどとも呼びます。通常デスクトップ PC は COM ポートを複数備えており、COM1、COM2 のように番号を付けて識別します。

IR ポート　→赤外線通信を参照

ISP　→インターネットサービスプロバイダを参照

Microsoft Pocket Outlook
パームサイズ PC に内蔵されている予定表、連絡先、仕事、受信トレイの 4 つのプログラムの総称で、デスクトップ PC 上の Microsoft Outlook（または Schedule+）との間でデータの同期が可能です。

PC リンク　デスクトップ PC* との接続を行うための、パームサイズ PC 上のプログラムです。［スタート］－［プログラム］－［通信］－［PC リンク］で起動します。

Pocket Outlook
→ Microsoft Pocket Outlook を参照

TCP/IP　"Transmission Control Protocol / Internet Protocol" の略称です。インターネット通信に使われるプロトコル（通信上の約束ごと）です。パームサイズ PC がデスクトップ PC と通信する際には、このプロトコルを利用しています。

Windows CE サービス
パームサイズ PC とデスクトップ PC* の間で、各種データの同期 * やファイルのコピーなどを行うための、デスクトップ PC 上のプログラムです。デスクトップ PC 上で、「モバイルデバイス *」アイコンをダブルクリック（または［スタート］－［プログラム］－［Microsoft Windows CE サービス］－［モバイルデバイス］を選択）することで起動できます。

ア行

インターネットサービスプロバイダ
インターネットへの接続サービスを提供している企業のことです。

カ行

クレードル　CASSIOPEIA に付属している、デスクトップ PC* との接続を行うための専用の台です。クレードルに直付けされているケーブルをデスクトップ PC の COM ポート * に接続し、CASSIOPEIA をクレードルに乗せることで、デスクトップ PC と CASSIOPEIA をシリアル接続 * することができます。クレードルには AC アダプタを接続するための端子が付いており、クレードル経由で CASSIOPEIA に電源供給することもできます。

ゲスト　パートナー * ではないデスクトップ PC にパームサイズ PC を接続する場合には、Windows CE サービスに「ゲスト」として接続することで、デスクトップ PC とパームサイズ PC の間でのファイルの転送などを行うことが可能です。ゲストとして接続した場合は、同期 * を行うことはできません。

コンパクトフラッシュカード
小型のフラッシュメモリカードで、パームサイズ PC のカードスロットに差し込んで利用します。本体のデータ記憶用メモリと同様に、ファイルやプログラムなどを格納しておくことができます。また、メモリカード以外にも、コンパクトフラッシュカードタイプのモデムカードなどがあります。

サ行

サービスプロバイダ　→インターネットサービスプロバイダを参照

スタイラス　パームサイズ PC のタッチスクリーン * の操作を行うための専用ペンをスタイラスと呼びます。

赤外線ポート　パームサイズ PC に備わっている、赤外線通信 * を行うためのインターフェースです。赤外線ポートを通じて、パームサイズ PC どうしや、パームサイズ PC とその他のモバイルデバイス * との間などで、無線でファイルの転送などを行うことができます。

赤外線通信　赤外線を使って無線でデータの転送などの通信を行う方法のことです。パームサイズ PC には赤外線ポート * が一つ付いており、このポート同士を向き合わせて通信を実行することが可能です。

タ行

ダイヤルアップ接続
パームサイズ PC を、電話回線を通じて遠隔地のコンピュータ（これをリモートコンピュータと呼びます）と接続するのが「ダイヤルアップ接続」です。パームサイズ PC 上では、ダイヤルアップ接続を行うための設定を、［スタート］－［プログラム］－［通信］－［リモートネットワーク］を使って実行します。

タッチスクリーン
パームサイズ PC の表示画面（スクリーン）は、スタイラス * で直接タッチして操作を行うための機能を兼ね備えているため、タッチスクリーンと呼びます。

タッチスクリーンの補正
タッチスクリーン * 上でタッチした位置と実際の動作の間でずれがある場合に必要な操作です。パームサイズ PC を最初に使う際に一度行う、画面上の十字マークを順次タップしていく操作が、タッチスクリーンの補正です。［スタート］－［設定］－［スタイラス］を選択して表示される画面上で実行することができます。

タップ　タッチスクリーン * 上を、スタイラスで軽く 1 回つつく操作です。

ダブルタップ　タッチスクリーン * 上の同じ位置を、スタイラスで連続的に 2 回つつく操作です。

通信ポート　→ COM ポートを参照

デスクトップ PC
このマニュアル中では、パームサイズ PC と接続するための Windows 95/98 または Windows NT を搭載したパソコンを指します。

ドラッグ　タッチスクリーン*上でスタイラスを引きずる操作です。紙の上に鉛筆などで線を引くのと同じ要領です。

同期　デスクトップPCとパームサイズPCの間で、各種のデータ（連絡先、予定表、仕事、受信トレイなどに登録されているデータ）やファイル（手書きメモやボイスレコーダーのファイル）などを、同じ状態に保つことを「同期」と呼びます。同期を行うためには、デスクトップPC* 上にWindows CEサービス*をインストールした上で、デスクトップ PC とパームサイズ PC の間でパートナー設定*を行うことが必要です。どのデータを同期するかは、Windows CEサービスを使って設定することができます。

ハ行

パートナー設定
デスクトップPC*とパームサイズPCの間で各種のデータの同期*を行うために必要となるもので、デスクトップPCにWindows CEサービス*をインストールする際に設定します。1台のパームサイズ PC は、2台までのデスクトップ PC との間でパートナー設定を行うことができます。

バックアップ　パームサイズPC上のすべてのデータ（データ記憶用メモリに追加インストールしたプログラムを含む）の「コピー」を、一つのファイルにまとめて保存しておくことができる Windows CE サービス* の機能です。バックアップの機能によって作成されたファイルを「バックアップファイル」と呼びます。なお、CASSIOPEIA の「カードバックアップ」プログラムをインストールして使うと、コンパクトフラッシュカードに直接バックアップを作成することもできます。

バックアップファイル
→バックアップを参照

ファイル変換　Windows CEサービスを使ってデスクトップPCとパームサイズPC の間でファイルのコピーを行うと、一部のファイルは自動的に相手先で扱うことができる形式に変換されます。これがファイル変換です。例えばパームサイズPC上の手書きメモのファイル（.pwi）は、デスクトップPC側にコピーすると自動的にMicrosoft Word 97形式のファイル（.doc）に変換されます。

フルリセット　→リセットを参照

ポケットアウトルック
→ Microsoft Pocket Outlook を参照

メールアカウント
銀行口座のことを英語で「アカウント」と言いますが、インターネットサービスプロバイダなどと契約することで、プロバイダのメールサーバ上に自分のメールボックスを持つこと（つまり、自分のメールアドレスを持っているということ）を「メールアカウントを持っている」と言います。

マ行

モデムカード　パームサイズPCでダイヤルアップ接続*を行うのに利用することができる、カード型のモデムです。CASSIOPEIA 用には、カシオ製の JK-710MC56 が用意されています（別売品）。

モバイルデバイス
Windows CEサービスを起動するためのアイコン名で、Windows CEサービス*をインストールすると、デスクトップ上にショートカットが作成されます。また、Windows CEサービスとの間で同期やファイル転送を行うことができる、Windows CEを搭載した製品の総称を「モバイルデバイス」と呼びます。

モバイルデバイスウィンドウ
Windows CEサービス*を起動したときに表示されるウィンドウを「モバイルデバイスウィンドウ」と呼びます。デスクトップ上の「モバイルデバイス*」アイコンをダブルクリックするか、［スタート］－［プログラム］－［Microsoft Windows CEサービス］－［モバイルデバイス］を選択することで表示されます。

ラ行

リストア　バックアップファイル*を使って、パームサイズPCにデータを復元することをこう呼びます。

リセット　パームサイズPC上でWindows CEを再起動することです。CASSIOPEIAでは、本体背面のリセットボタンをスタイラスを使って押すことでリセットすることができます。リセットを行うことで、本体メモリに保存済みのデータが失われることはありません。一方、本体のメモリエラーなどから回復するために実行するメモリの初期化を「フルリセット」と呼び、リセットとは区別されます。フルリセットを行うと、パームサイズPC上に保存していたすべてのデータや、追加インストールしたプログラムなどはすべて消去されます。リセット、フルリセットについての詳細は、ハードウェア取扱説明書を参照してください。

リモート接続　遠隔地のコンピュータに、電話回線やLANなどを通じて接続することを、「リモート接続」と呼びます。パームサイズPCを、遠隔地のデスクトップPCとリモート接続することにより、両者間で同期*を実行することが可能です。

リモートネットワーク
パームサイズPC上のプログラムです。リモートネットワークを使うことにより、ダイヤルアップ接続*の設定などを行うことができます。［スタート］－［プログラム］－［通信］－［リモートネットワーク］を選択することで実行できます。

索引

記号
.doc 106
.pwi 106
.wav 106

A
ActiveSync 9, 92
ActiveSync の状態 103
ActiveSync の設定 98, 108
AC アダプタ 121

C
CASIO Menu 10
COM ポート 92, 95

E
Exchange 56

G
G- 天王星 10

H
H/PC エクスプローラ 93

I
Internet Explorer 4.0 91, 111

M
Microsoft Exchange 56
Microsoft Outlook 56
Microsoft Pocket Outlook 56
Microsoft Schedule+ 56
Microsoft ボイスレコーダー 9

O
Outlook 56, 91

P
PCM 49
PC リンク 9

S
Schedule+ 91

T
TCP/IP の設定 82
TrueSpeech 49

W
Windows CE 1.0 93
Windows CE サービスのインストール 92
Windows CE サービス 91
Windows CE サービスのプロパティ 100
Windows CE 受信トレイの転送 64
Windows CE デバイス 97
Windows CE のホームページ 3
Windows NT 93, 95

ア
アクティブデスクトップ 11, 42, 113
アプリケーションの削除 24, 118

イ
インターネットサービスプロバイダ 65, 75
インターネットメールサービス 66

エ
エクスプローラウィンドウ 99, 115

オ
オーナー情報 24
オンラインヘルプ 2

カ
カーソルボタン 6
カードバックアップ 136
カードバックアップツール 123
会議の作成 58
カシオペアコールセンター 3
カシオペアのホームページ 3
カスタマイズ 23
画面 25

キ
キャッチホン 126
キャリア 125
競合 107

ク
クレードル 94

ケ
計画表 57, 60
検索 13, 19

コ
コマンドバー 14
コントラスト 10

サ
差出人へ返信 73

シ
仕事 9, 34, 56, 60
システム 24
受信トレイ 9, 56, 62
詳細表示 20
情報の入手先 2

ス
［スタート］ボタン 12
スタートメニュー 12, 13
スタイラス 7, 24

セ
世界時計 25
赤外線通信 119, 126
赤外線通信ドライバ 97
赤外線ポート 97, 119, 126
［設定］メニュー 13
接続 88
接続を切る 90
切断 90
全文受信 69
全文をサーバからコピー 69

ソ
送信トレイ 72
ソフト キーボード 17
ソリティア 9

タ
ダイヤル 24
ダイヤルアップ接続 65, 75, 87
ダイヤルアップ接続の設定 78
ダイヤルのプロパティ 84
ダイヤルパターン 84
タスクトレイ 12, 130
タスクトレイアイコン 130
タスクバー 12, 24
タップ 7
ダブルタップ 7

チ
地域 25
チャンネル 9, 111
チャンネルの同期 112

ツ
ツールバー 14
通信 25

テ
手書き検索 16
手書き入力 16
手書きメモ 9, 38, 51
デスクトップボタン 11
デバイスのプロパティ 81
電子メール 62
電卓 9

ト
同期 91, 101
同期方法 96
ドラッグ 7
取り消しボタン 6

ニ
日本語入力システム 16
入力機能 25
入力パネル 16
入力パネル切り替えボタン 12, 17
入力パネル表示ボタン 12, 17

ネ
ネームサーバ 78
年間カレンダー 57

ハ
パートナー設定 92
パームサイズ PC ヘルプ 2
パスワード 24, 123
バックアップ 114, 123
バックアップバッテリ消耗警告 122
バックアップファイル 115
バッテリ 121
バッテリ寿命 121
パワーマネジメント 24, 122
ハンドヘルド PC 93

ヒ
描画 52

フ
ファイルのコピー 115
ファイルの同期 105
ファイルの変換 106
復元 114
プライマリ DNS 78
プログラム 8
プログラムのインストール 117
プログラムボタン 6
［プログラム］メニュー 13
プログラムを削除 118
プロバイダ 75

ヘ
ヘルプ 13
返信 73

ホ
ボイスレコーダー 28, 44
ポケットアウトルック 56, 91
ボタン 25
ボリューム&サウンド 25, 122

マ
マイク 28

メ
メールアカウント 75
メインバッテリ消耗警告 122
メニューバー 14

モ
モデムカード 124
モバイルチャンネル 111
モバイルデバイス 1, 98
モバイルデバイスウィンドウ 98
モバイルボイス 50

ヨ
予定表 9, 31, 56, 57

リ
リスト表示 20
リターンアドレス 67
リモートアクセスサーバ 76
リモートコンピュータ 75, 85, 110
リモートネットワーク 10

レ
連絡先 9, 29, 56, 59

ロ
録音 44
録音形式 49
録音データのプロパティ 48
録音ボタン 28, 45

CASIO

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

再生紙を使用しています。

PN411103-002　MO0102-000006D　Printed in Japan